BUNN

Worldwide Beverage quipment Quality





SINGLE & DUAL

Manual de Capacitación <u>Técnica</u>



Requerimientos de Instalación

- > Especificaciones eléctricas
- > Especificaciones hidráulicas

Especificaciones Eléctricas

La tierra física es un factor muy importante ya que los equipos cuentan con controles electrónicos que utilizan la tierra física como referencia eléctrica y por especificaciones de seguridad para el operador del equipo.


El que la instalación eléctrica sea independiente para cada uno de los equipo evitara que las líneas de alimentación se sobrecalienten resultando en un malfuncionamiento de los equipos o en el daño de partes eléctricas y electrónicas.

Dependiendo de la distancia entre el tablero de alimentación principal del edificio y los tomacorrientes dedicados para los equipos deberá ser el calibre del cable que se utilice, es importante que considere este factor para los requerimientos de instalación pues le evitara caídas de voltaje por baja capacidad en el cableado eléctrico, para el equipo DUAL es necesario cable Vinannel # 8 como minimo

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Especificaciones Eléctricas Americanas



120/208 o 120/240 Voltios, Monofásico 4 hilos. (Línea 1, Línea 2, Neutro, Tierra)

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Especificaciones Eléctricas Americanas

DUAL 120/240 Voltios Monofásico 4 Hilos 28.8 Amperios No incluye extensión ni clavija

Para la extensión eléctrica de 120/240 Voltios es necesario utilizar cable tipo Uso Rudo calibre #10 de 4 hilos como mínimo y que la extensión no sea mas larga de 2 Metros



Marca: HUBBELL Especificación: 3 Polos, 4 Hilos, 30 Amperios NEMA: L14-30R




Marca: HUBBELL Especificación: 3 Polos, 4 Hilos, 30 Amperios NEMA: L14-30R

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Especificaciones Eléctricas Americanas

120/208 o 120/240 Voltios, Monofásico 4 hilos. (Línea 1, Línea 2, Neutro, Tierra)



El interruptor termo-magnéticos necesario para la protección del equipo deberá ser de 2X30 Amp. Para el DUAL

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Especificaciones Hidráulicas

Características del Agua.

Los equipos DUAL están equipados con un control electrónico de rellenado automático de agua en el tanque, este control es electrónico y funciona por medio de la conductividad del agua, de tal manera que el agua que se utilice para la elaboración del café no deberá estar completamente desmineralizada, pues esto afecta en la capacidad de conducción del agua y el sistema de control de rellenado fallaría, tampoco se desea que el agua este demasiado dura o con un contenido muy alto de minerales pues esto repercutiría en el acumulamiento prematuro de sarro en el interior del tanque, el parámetro recomendado para obtener un balance entre una buena bebida de café y una optima operación del equipo es de 50 a 100 ppm o de 3 a 6 Granos de dureza en el agua y que no contenga cloro ni cloruros en una relación mayor a 150 ppm.


BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Especificaciones Hidráulicas

Los equipos DUAL cuentan con una conexión hidráulica integrada de 1/4" cónica en la parte inferior del equipo, este deberá ser alimentación con tubería mínimo de 1/4" que a su vez se conecte a un suministro no menor de ½" que cuente con una válvula de servicio a la salida.

La instalación hidráulica general para la alimentación de los equipos deberá ser de la capacidad necesaria para suministrar tanto volumen como presión correctos a los mismos, la presión del agua mínimo deberá ser 20 PSI y máximo 90 PSI, nunca conecte dos equipos de una misma salida de 1/4" ya que el flujo de agua no será suficiente para suministrar los dos equipos.




BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Especificaciones Hidráulicas

En caso de ser necesario un equipo hidroneumático para elevar la presión, la calibración más deseable en la presión de suministro de agua es de 50 PSI o 344 Kpa's y el rango de arranque y paro del hidroneumático es conveniente que este entre 40 y 50 PSI o 275 y 344 Kpa's de tal manera que la presión del agua se mantenga lo más estable posible, con esto evitaremos variaciones en los volúmenes de servido al momento de estar utilizando dos o mas equipos al mismo tiempo.



Configuración Inicial.

Configuración Inicial.

Llenado

SINGLE Y DUAL Llena automáticamente cuando se enciende la maquina

Calentamiento

Conecte el equipo a la fuente de alimentación eléctrica y coloque el interruptor de ON/OFF en la posición ON, El sistema de rellenado automático empezara a funcionar si le falta agua al tanque.

Gire la perilla del termostato en sentido de las manecillas del reloj hasta el tope si se encuentra a nivel del mar, si esta a una altura mayor de 1500 MSNM regrese la perilla del termostato entre 1/8 y ¼ de vuelta. El equipo empezara a calentar el agua, el proceso tardara 1.5 horas aproximadamente.

Durante el proceso de calentamiento el agua se expande y ocupa mayor volumen por lo cual será normal que salga agua por el tubo de desborde.

Servido

Antes de elaborar café asegúrese que la temperatura del agua es la correcta para la elaboración

Coloque las urnas en la descarga de agua hacia el centro del porta filtros y presiones y suelte el interruptor de START de cada estación para iniciar el ciclo, los ciclos de elaboración están configurados de fabrica en 0.5, 1.0 y 1.5 Galones

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

1

Configuración Inicial.

Ajuste de Temperatura

En esta tabla podemos observar que existe la relación del punto de ebullición del agua en referencia con la altura sobre el nivel del mar, el agua dentro del tanque del equipo no debe llegar al punto de ebullición, de tal manera que se anexa la temperatura recomendada ajustar en el equipo también con relación a la altura sobre el nivel del mar. Ajuste la temperatura 6 a 8 grados por debajo del punto de ebullición.

Altura s nivel d		Punto de Ebullicion		
Pies	Metros	oF	oС	
-1000	-304.8	213.80	101.00	
-500	-152.4	212.90	100.50	
0	0	212.00	100.00	
500	152.4	211.10	99.50	
1000	304.8	210.20	99.00	
1500	457.2	209.30	98.50	
2000	609.6	208.40	98.00	
2500	762	207.40	97.44	
3000	914.4	206.50	96.94	
3500	1066.8	205.60	96.44	
4000	1219.2	204.70	95.94	
4500	1371.6	203.80	95.44	
5000	1524	202.90	94.94	
5500	1676.4	201.90	94.39	
6000	1828.8	201.00	93.89	
6500	1981.2	200.10	93.39	
7000	2133.6	199.20	92.89	
7500	2286	198.30	92.39	
8000	2438.4	197.40	91.89	
8500	2590.8	196.50	91.39	
9000	2743.2	195.50	90.83	
9500	2895.6	194.60	90.33	
10000	3048	193.70	89.83	

BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

12

Configuración Inicial.

Ajuste Manual de ByPass

Los equipos DUAL y SINGLE cuentan con una válvula de ajuste para el PUENTEO (ByPass), este ajuste esta preestablecido de fabrica en 20 % en relación del flujo de agua que sale por la regadera esto es que el 80% del agua toca la cama de café y el 20% restante sale por un lado del café sin tocarlo. La tabla muestra la relación entre cantidad de vueltas y el porcentaje de agua que suministrara la descarga del ByPass.



BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

13

Ajuste de Volumen de Agua

Temporizador digital (Programación)

- Colocar el interruptor de Bloqueo (SET/LOCK en la posición SET para ingresar al modo de programación
- \blacksquare Seleccione el nivel de tanda de elaboración que desea programar ½, 1 o 1 ½ Galones
- Para establecer un nuevo nivel de dosificación deberá presionar y mantener presionado el interruptor de inicio (START) escuchar que la válvula solenoide entra y sale 3 veces (TRES CLIK), justo después de la tercer CLIK, Suelte el interruptor y permita que el agua salga hasta llegar al nivel de programación seleccionado (½, 1 o 1 ½ Galones). Cando se alcanza el nivel deseado, apague el aparato. El nuevo nivel se guardará en la memoria.
- Después de que obtenga el volumen deseado de agua regrese el interruptor de bloqueo (SET/LOCK) a la posición de bloqueo LOCK



NOTA

Es importante que considere que el Temporizador controla la dosificación del agua por tiempo de activación de las válvulas solenoides, si el flujo del agua se decremento por acumulación de sarro o por deterioro de las valvulas, el Temporizador no tiene control sobre esta variable por lo que se recomienda mantener limpio de sarro el equipo y no reprogramar el temporizador pues esto alteraría el sabor del café.

BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

14

Ajuste de Volumen de Agua

Temporizador digital (Programación)

- El tiempo se puede ajustar en incrementos de dos segundos (+/-) hasta un máximo de 20 segundos por evento
- Para <u>agregar</u> tiempo de dispensado, <u>DESPUES</u> de ver las tres pausas en el flujo del agua deberá pulsar el interruptor de inicio (START) tantas veces como segundos desee incrementar, hasta un máximo de 10 pulsos que equivalen a 20 segundos, por ultimo deje correr el agua hasta que se detenga solo el ciclo, mida el agua y reprograme de ser necesario.
- Para DISMINUIR tiempo de dispensado deberá pulsar el interruptor de inicio (START) tantas veces como segundos desee disminuir, hasta un máximo de 10 pulsos que equivalen a 20 segundos. Después del ultimo pulso mantenga presionado el interruptor de inicio START hasta ver las tres pausas de flujo de agua, por ultimo deje correr el agua hasta que se detenga solo el ciclo, mida el agua y reprograme de ser necesario.
- Después de que obtenga el volumen deseado de agua regrese el interruptor de bloqueo (SET/LOCK) a la posición de bloqueo LOCK





La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

14


Los 3 sistemas

- Sistema de calentamiento
- Sistema de servido (preparación de café)
- Sistema de llenado



Sistema de Calentamiento

- >Interruptor General
- >Termostato de alto limite
- ►Lámpara de Neón
- ➤ Termostato mecánico
- ➤ Resistencia de calentamiento
- **≻**Contactores
- >Flotador de seguridad de desborde




Sistema de Calentamiento

TERMOSTATO DE ALTO LIMITE

El Termostato de alto limite se encuentra ubicado dentro de la caja de control en la parte superior del tanque del lado izquierdo de la resistencia derecha, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Desconecte los cables del Termostato.
- Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre ambas terminales del termostato activando y desactivando el mismo.
 - 1. Si hay continuidad el termostato esta funcionando correctamente
 - Si no hay continuidad el termostato esta dañado y deberá reemplazarlo.



BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

20

Sistema de Calentamiento Dual

Termostato de Alto Limite

- Montado en la parte superior del tanque
- Calibrado a 110°C (230 °F)
- Abre La línea NEGRA de alimentación eléctrica a las resistencias





BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Sistema de Calentamiento

TERMOSTATO

El Termostato de control se encuentra ubicado dentro de la caja de control inferior en la parte izquierda arriba del bloque de terminales de alimentación eléctrica para hacer una prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control inferior del
- 3. Desconecte los cables del Termostato.
- 4. Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre ambas terminales del termostato activando y desactivando el mismo.
 - 1. Si hay continuidad el termostato esta funcionando correctamente
 - 2. Si no hay continuidad el termostato esta dañado y deberá reemplazarlo.



NOTA

La acumulación de Sarro en el bulbo capilar del termostato producen alteraciones en el desempeño del componente, límpielo periódicamente. Siempre que reemplace un termostato es muy importante probar que el sistema de calentamiento entrando y saliendo de acuerdo a la temperatura

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas


22


BUNN


Sistema de Calentamiento Termostato mecánico Termostato del tipo bulbo capilar (expansión/hidráulico). El líquido 93°C (200°F) presiona sobre el diafragma para abrir los contactos Controla la alimentación eléctrica del termostato limitador y del calentador del tanque El interruptor controlado por temperatura abre a los 200°F (93°C) @ posición en sentido horario a tope. Apagado @ posición antihoraria a tope INTERR. Y **TERMOSTATO** Línea roja profundidad del sensor

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas









Una resistencia cubierta de sarro, baja su eficiencia ya que debe calentar además de la capa disipadora de cerámica interna, la capa formada por el sarro, siendo esta ultima una obstrucción para el flujo de calor hacia el exterior de la resistencia, provocando con esto que la cerámica interior se sobrecaliente asi como el alambre resistivo interno lo cual genera que la resistencia se reviente o se hinché al grado de dañarse completamente.

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas


2

Sistema de Calentamiento

CONTACTOR

El Contactor de calentamiento se encuentra ubicado dentro de la caja de control del lado derecho, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- Desconecte los cables de la bobina del contactor.
- Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre ambas terminales del Contactor.
 - 1. Si hay continuidad el termostato esta funcionando correctamente
 - 2. Si no hay continuidad el termostato esta dañado y deberá reemplazarlo.



BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

28

Sistema de Calentamiento

CONTACTOR

- La bobina se energiza con 120 VCA. Los contactos son para 208/240 VCA y una capacidad para 30 Amperios
- La bobina del contactor es controlada por el termostato de control. Éste completa el circuito de calentamiento, permitiendo que se energicen los calentadores del tanque
- Bobina de120 VCA para máquinas de 120/240 VCA
- El contactor abre y cierra el circuito tanto de L1 y L2 al(los) calentador(es) de tanque.



NOTA

El sistema mecánico del Contactor puede quedarse trabado por oxidación o por deterioro por uso, es importante que revise periódicamente y lubrique los resortes des ser necesario

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas


20

Sistema de Calentamiento

Termostato mecánico

- Interruptor de Doble Polo Simple Tiro
- 120/250 Voltios CA @ 50 Amp
- Terminales 10-32
- Energiza todo el sistema eléctrico del equipo





BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas


30

Sistema de Calentamiento

FLOTADOR DE SEGURIDAD

El Flotador de seguridad de desborde se encuentra ubicado dentro de la caja de control en la taza de desborde al frente del tanque, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Desconecte los cables del flotador
- Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre ambas terminales del flotador.
 - 1. Si hay continuidad el flotador esta funcionando correctamente
 - 2. Si no hay continuidad el flotador esta dañado y deberá reemplazarlo.



BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

31

Sistema de Calentamiento

FLOTADOR DE SEGURIDAD

- El interruptor se energiza con 120
 VCA. La línea de alimentación al termostato y a la bobina del contactor.
- Interruptor Normalmente abierto de 20 Watts
- Los magnetos deberán estar hacia arriba
- Si se daña el flotador o se desborda el agua, el equipo no calienta.

RED RED

NOTA

El componente puede dañarse cuando el equipo se encuentra calentando (Plena carga) y hay una falla de energía intermitente.

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

32

Ing. Ventura Ordoñez

16

Sistema de Calentamiento LAMPARA DE NEON

La lámpara de NEON se encuentra ubicada en el panel de control del equipo, cada una de las estaciones cuenta con una lámpara aun y cuando se activan al mismo tiempo, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Desconecte los cables de las lámparas y coloque las puntas del voltímetro en lugar de la lámpara
- 4. Coloque el termostato en la posición de apagado
- 5. Conecte el equipo a la fuente de alimentación eléctrica.
 - Si hay 120 V CA en las terminales y las lámpara no se prendían, las lámparas están dañadas y deberá reemplazarlas.
 - Si no hay 120 V CA en las terminales revise el circuito del termostato o del flotador de seguridad.




La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

33




- ➤ Interruptor ON/OFF
- ➤ Interruptor de Elaboración (START)
- ➤ Interruptor de selección de molino
- ➤ Interruptores Rotatorios
- **≻**Temporizador
- ➤ Válvulas de elaboración Rociador
- ➤ Válvulas de elaboración ByPass



INTERRUPTOR ON/OFF

El Interruptor ON/OFF se encuentra ubicado dentro de la caja de control en la parte frontal del control uno para cada estación o solamente uno para los equipos sencillos, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Desconecte los cables del interruptor.
- Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre las terminales del interruptor activando y desactivando el mismo.
 - 1. Si hay continuidad el interruptor esta funcionando correctamente
 - 2. Si no hay continuidad el interruptor esta dañado y deberá reemplazarlo.






La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

31

Sistema de Preparación Interruptor on/off

- Interruptor con Lámpara de Neón Indicadora
- Un POLO un TIRO
- 120/240 V CA @ 10 Amp
- Montaje de Exterior a Interior
- Energiza con L1 al Temporizador y a la resistencia de la parrilla










BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

38










INTERRUPTOR SELECTOR DE MOLINO

El Interruptor SELECTOR DE MOLINO se encuentra ubicado dentro de la caja de control en la parte frontal del control al centro, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Desconecte los cables del interruptor.
- Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre las terminales del interruptor activando y desactivando el mismo.
 - 1. Si hay continuidad el interruptor esta funcionando correctamente
 - 2. Si no hay continuidad el interruptor esta dañado y deberá reemplazarlo.




BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

43

Sistema de Preparación Interruptor selector de MOLINO

- Interruptor de dos pasos
- Un POLO DOS TIROS
- 120/240 V CA @ 10 Amp
- Montaje de Exterior a Interior
- Permite seleccionar entre moler café regular y descafeinado desde la cafetera.




BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

INTERRUPTOR ROTATORIOS

El Interruptor ROTATORIOS se encuentra ubicado dentro de la caja de control en la parte frontal del control uno para cada estación o solamente uno para los equipos sencillos, para hacer la prueba por favor ejecute los siguientes pasos.


- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Desconecte los cables del interruptor.
- Con un Óhmetro realice una prueba de continuidad entre las terminales del interruptor activando y desactivando el mismo.
 - 1. Si hay continuidad el interruptor esta funcionando correctamente
 - 2. Si no hay continuidad el interruptor esta dañado y deberá reemplazarlo.




BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

45








Temporizador digital

- El temporizador es un control electrónico básico de arranque y paro de las válvulas de dosificación de agua para la elaboración del café, este temporizador es una parte común para la mayoría de los equipos electromecánicos BUNN y en el caso del DUAL o SINGLE se le programan 3 Tiempos para ciclo de elaboración, se encuentra ubicado dentro de la caja de control inferior la parte frontal del mismo.
- Voltaje de trabajo de 120 Voltios CA.
- Interruptor de bloqueo de programación para evitar que por error se reprogramen tiempos de elaboración.



BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

49


Sistema de Preparación

Temporizador digital

- Para realizar las pruebas del temporizador realice los siguientes pasos.
- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- Conecte nuevamente el equipo a la toma eléctrica y encienda el equipo activando un ciclo de elaboración asegúrese de colocar un porta filtro y una urna para recibir al agua caliente del ciclo.
- Con Voltímetro revise la siguiente secuencia de pruebas de voltaje de corriente alterna:

Entre las terminales TL1 & TL2 (120 V CA)
Entre las terminales TL3 & TL4 (120 V CA)
Entre las terminales TL2 & TL5 (120 V CA) solo
cuando el interruptor START esta presionado.

Revise que los cables estén conectados en la posición correcta.



BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

50

Temporizador digital (conexión)

TEMPORIZADOR IZQUIERDO

AMARILLO Terminal TL5 al Interruptor START
BLANCO/CAFE Terminal TL4 al BLANCO de la Bomba
Terminal TL3 al NEGRO de la Bomba

BLANCO Terminal TL2 al NEUTRO
BLANCO/ROJO Terminal TL1 al interruptor ON/OFF


CONECTOR 3 PIN Terminal J1 al interruptor de selección ROTATORIO

TEMPORIZADOR DERECHO

BLANCO/AMARILLO
BLANCO/GRIS
BLANCO/NARANJA
BLANCO
BLANCO
BLANCO/VIOLETA

Terminal TL3 al NEGRO de la Bomba
Terminal TL2 al NEUTRO
Terminal TL1 al interruptor START
Terminal TL3 al NEGRO de la Bomba
Terminal TL2 al NEUTRO
Terminal TL1 al interruptor ON/OFF

CONECTOR 3 PIN Terminal J1 al interruptor de selección ROTATORIO



BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

51

Ajuste de Volumen de Agua

Temporizador digital (Programación)

- Colocar el interruptor de Bloqueo (SET/LOCK en la posición SET para ingresar al modo de programación
- Seleccione el nivel de tanda de elaboración que desea programar ½, 1 o 1 ½ Galones
- Para establecer un nuevo nivel de dosificación deberá presionar y mantener presionado el interruptor de inicio (START) escuchar que la válvula solenoide entra y sale 3 veces (TRES CLIK), justo después de la tercer CLIK, Suelte el interruptor y permita que el agua salga hasta llegar al nivel de programación seleccionado (½, 1 o 1 ½ Galones). Cando se alcanza el nivel deseado, apague el aparato. El nuevo nivel se guardará en la memoria.
- Después de que obtenga el volumen deseado de agua regrese el interruptor de bloqueo (SET/LOCK) a la posición de bloqueo LOCK



NOTA

Es importante que considere que el Temporizador controla la dosificación del agua por tiempo de activación de las válvulas solenoides, si el flujo del agua se decremento por acumulación de sarro o por deterioro de las valvulas, el Temporizador no tiene control sobre esta variable por lo que se recomienda mantener limpio de sarro el equipo y no reprogramar el temporizador pues esto alteraría el sabor del café.

BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

5

Ajuste de Volumen de Agua

Temporizador digital (Programación)

- El tiempo se puede ajustar en incrementos de dos segundos (+/-) hasta un máximo de 20 segundos por evento
- Para <u>agregar</u> tiempo de dispensado, <u>DESPUES</u> de ver las tres pausas en el flujo del agua deberá pulsar el interruptor de inicio (START) tantas veces como segundos desee incrementar, hasta un máximo de 10 pulsos que equivalen a 20 segundos, por ultimo deje correr el agua hasta que se detenga solo el ciclo, mida el agua y reprograme de ser necesario.
- Para **DISMINUIR** tiempo de dispensado deberá pulsar el interruptor de inicio (START) tantas veces como segundos desee disminuir, hasta un máximo de 10 pulsos que equivalen a 20 segundos. Después del ultimo pulso mantenga presionado el interruptor de inicio START hasta ver las tres pausas de flujo de agua, por ultimo deje correr el agua hasta que se detenga solo el ciclo, mida el agua y reprograme de ser necesario.
- Después de que obtenga el volumen deseado de agua regrese el interruptor de bloqueo (SET/LOCK) a la posición de bloqueo LOCK






La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas


Sistema de Preparación

Válvula de Elaboración Rociador

Las válvulas de dosificación del rociador se encuentran dentro de la caja de control superior, cada una de las estaciones de elaboración cuenta con una de ellas, para probar el componente por favor siga estos pasos


- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- Descubra la caja de control del equipo.
- 3. Energice el equipo y active un ciclo de elaboración para que el temporizador envié voltaje a la bobina de la válvula solenoide.
- 4. Revise el voltaje que llega a las terminales de las desconectarlas del cableado bobinas sin alimentación.
 - 1. Si el voltaje de 120 VCA esta presente y la válvula no se activa, el componente esta dañado y debera reemplazarlo.
 - el cableado y el circuito del temporizador.





BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas



Válvula de Elaboración Puenteo

Las válvulas de dosificación del puenteo o BYPASS se encuentran dentro de la caja de control superior, cada una de las estaciones de elaboración cuenta con una de ellas, para probar el componente por favor siga estos pasos

- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- Energice el equipo y active un ciclo de elaboración para que el temporizador envié voltaje a la bobina de la válvula solenoide.
- Revise el voltaje que llega a las terminales de las bobinas sin desconectarlas del cableado de alimentación.
 - Si el voltaje de 120 VCA esta presente y la válvula no se activa, el componente esta dañado y deberá reemplazarlo.
 - Si el voltaje de 120 VCA no esta presente, revise el cableado y el circuito del temporizador.



BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

BUNN

Sistema de Preparación Válvula de Elaboración Puenteo Kit de reparación 11517.0008 La válvula de cero presión (válvula de descarga) de 120 O SO OTO VCA controla el agua de preparación Conectores para manguera ubicados en el cuerpo de la Válvula controlada por el temporizador y el interruptor **ROTATORIO** La bobina se reemplaza quitando cuatro tornillos en el cuerpo de la válvula y retirando la bobina Limpieza o reemplazo del asiento de la válvula: quitando cuatro tornillos del cuerpo de la válvula y retirando la El asiento de válvula está adosado al vástago de la misma La salida de la válvula está roscada para el cabezal rociador. Válvula de Silleta o aguja ajustada de fabrica al 20% No es posible revisar las bobinas por continuidad debido a los DIODOS volante instalados en las mismas



La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

Válvula de Elaboración Puenteo y Rociador

Al reemplazar las válvulas, asegúrese de que ambas estén conectadas de igual forma. Si tienen terminales numerados, entonces el terminal número uno de la válvula del cabezal rociador debe conectarse al terminal número uno de la válvula de derivación y el terminal número dos al terminal número dos.

Posibles síntomas de cableado incorrecto:

- Falla de los "tres clics" cuando se intenta ingresar en el modo programación mientras retiene e interruptor BREW
- · Una vez activado, el temporizador no desconecta

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

las válvulas Pérdida de la memoria del programa de volumen de preparación BUNN

Diodos LINEA


58

Ing. Ventura Ordoñez

29

Sistema de derivación

- El sistema de derivación está presente en la Doble y en la Simple. Está embutido en el canasto de alambre del embudo de preparación. Está diseñado para mantener el filtro alejado de la salida de la derivación
- Los usos más comunes de la derivación serían las mezclas de café gourmet, el agua blanda o posiblemente café molido muy fino



BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

59


Sistema de Rellenado

- ➤ Control de nivel de liquido
- ➤ Válvulas de rellenado
- ➤ Sensor de nivel de liquido

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

60






Sistema de Rellenado

Control de Nivel de liquido

- Para realizar las pruebas del temporizador realice los siguientes pasos.
- 1. Desconecte del suministro eléctrico el equipo
- 2. Descubra la caja de control del equipo.
- Conecte nuevamente el equipo a la toma eléctrica y encienda el equipo extraiga suficiente agua para activar el sistema de rellenado (2 Galones)
- Con Voltímetro revise la siguiente secuencia de pruebas de voltaje de corriente alterna:

Entre las terminales T2 & T3 (120 V CA)
Entre las terminales T1 &T3 (120 V CA)
Entre las terminales T4 & TIERRA (13 V CA) solo
cuando el agua no ha tocado el sensor


 Revise que los cables estén conectados en la posición correcta.





BUNN


La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas


63












Sistema de Rellenado

- Solenoide de rellenado montada en la parte trasera del equipos
- Rango de 120 Vac
- MGHT Hembra tipo jardín (Requerimientos internacionales)
- Adaptador 37297.0000 codo de .438 MFLR X 0.75 FTHRD



BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

60

Recomendaciones de Mantenimiento

- 1. Descalcificación de tanque y componentes 2 veces al año, si es zona de playa descalcificar o limpiar tanque 4 veces al año para evitar corrosión por cloruros.
- 2. Cambio de empaque de mirillas 2 veces al año
- 3. Cambio del juego de partes de mantenimiento para válvulas solenoides 1 vez al año (11517.0008) (01111.0000)
- 4. Limpieza de Urnas para remoción de grasa de café 4 veces al año
- 5. Verificación del sistema eléctrico y calibración del equipo 2 veces al año.

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

70

Ing. Ventura Ordoñez 35

Por su atención Muchas gracias.

BUNN

La Marca Mundial de Calidad en Equipos de Bebidas

71

Ing. Ventura Ordoñez 36

BUNN°

Dual® Brewer with Portable Server

ITEM#

PROJECT

DATE



Model Dual

with two 1.5GPR's
Dimensions: 29.3" H x 18" W x 19.3" D
(74.4cm H x 45.7cm W x 49cm D)

Features

Dual Coffee Brewer

- Brews 16.3 to 18.9 gallons (61.7 to 71.5 litres) of perfect coffee per hour.
- Brews ½, 1, or 1½ gallon (1.9, 3.8 and 5.7 litre) batches.
- Adjustable bypass ensures perfect coffee regardless of batch size.
- · Hot water faucet does not affect brew level.
- Electronic timer ensures fast set up and accurate brew levels.
- Electronic grinder interface instructs grinder on exact amount of coffee for selected brew batch size.
- 1.5GPR portable server (included) has a patented Safety-Fresh® brewthrough lid with vapor seal and spill protection.
- SplashGard® funnel deflects hot liquids away from the hand.
- International electrical configurations available.

For current specification sheets and other information, go to www.bunn.com.

Related Products

Easy Clear® EQHP-25L Product No.: 39000.0002

Easy Clear® EQHP-25
Product No.: 39000.0005



Single/Dual Filter Pack

Product No.: 20138.0000 Packed per case: 500



1.5GPR

Product No.: 20950.0004



Dual Drip Tray Kit

Product No.: 20213.0101



RWS1

Product No.: 12203.0010



RWS1 Drip Tray Product No.: 20213.0103



Model Agency Listing

Dual (NSF)

Dimensions & Specifications


Model	Product #	Volts	Amps	Tank Heater Watts	r Total Watts	Thermostat		Cu. Ft.	Shipping Weight	Cord Attached
Dual†*	20900.0008	120/208	28.8	2 @ 2850	5990	Mechanical	16.3 gal./hr.	11.8	92 lbs.	No
Dual**	20900.0010	120/208	28.6	2 @ 2850	5990	Mechanical	16.3 gal./hr.	11.8	94 lbs.	No
Dual**	20900.0011	120/240	29	2 @ 3300	6890	Mechanical	18.9 gal./hr.	11.8	95 lbs.	No

All include Safety-Fresh® server with additional orange faucet handle and decal for decaf service.

Models listed as 120/208V or 120/240V must be connected to 208V or 240V electrical service respectively. Please refer to the installation manual.

Electrical: 120/208V or 120/240V models require 3-wires plus ground service rated 120/208V or 120/240V, single phase, 60 Hz.

Plumbing: 20-90 psi (138-621 kPa). Supplied with $\frac{1}{4}$ " male flare fittings. Tank capacity: 8.4 gallons (31.8 L)



Bunn-O-Matic® Corporation - 1400 Stevenson Drive Springfield, Illinois 62703 • 800-637-8606 • 217-529-6601 • Fax 217-529-6644 • www.bunn.com

BUNN® practices continuous product research and improvement. We reserve the right to change specifications and product design without notice. Such revisions do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for previously purchased equipment.


[†] Plastic funnel. *One setting. ** Three settings.

Brewing capacity: based upon incoming water temp of 60°F (140°F rise).

BUNN®

Antes de energizar este producto favor de leer todas las instrucciones de uso v conexion.





MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227 SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

TELÉFONO: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

Para asegurarse de tener la revisión más reciente del Manual de Operación o ver el Catálogo Ilustrado de Piezas, el Manual de Programación o el Manual, de Servicio, visite el sitio web de Bunn-O-Matic, www.bunn.com. Este sitio es absolutamente GRATUITO y representa la manera más rápida de obtener las actualizaciones de catálogos y manuales más recientes. Para solicitar el Servicio Técnico, Ilame a Bunn-O-Matic Corporation al 1-800-286-6070.



GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantiza el equipo fabricado por ellos de la siguiente manera:

- 1) Airpots, jarras térmicas, decantadores, servidores GPR, dispensadores de té/café frío, cafeteras dispensadoras térmicas MCP/MCA de monodosis y servidores Thermofresh (mecánicos y digitales) 1 año en partes y 1año en mano de obra.
- 2) Todo otro equipo 2 años en partes y 1 año en mano de obra más las garantías adicionales especificadas a continuación:
 - a) Circuitos electrónicos y/o tarjetas de control partes y mano de obra por 3 años.
 - b) Compresores en equipo de refrigeración 5 años en partes y 1 año en mano de obra.
 - c) Molinos en equipos para moler café, de moler y cumplir con el análisis de colador de malla original de fábrica en partes y mano de obra por 4 años ó 40,000 libras de café, lo que ocurra primero.

Estos períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica estará comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de la fabricación y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fabricada por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectada por uso indebido, negligencia, alteraciones, instalación u operación indebida, mantenimiento o reparaciones indebidas, limpieza y descalcificación no periódica, fallas de equipo debido a la mala calidad de agua, daños o accidentes. Además esta garantía no aplica a artículos de repuesto que están sujetos al uso normal pero no limitado a sellos y empaques. Esta garantía está condicionada a que el Comprador: 1) informe oportunamente a BUNN sobre cualquier reclamo que se deba hacer bajo la presente garantía telefónicamente al (217) 529-6601 o por escrito a Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso a un local de servicios BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo defectuoso se encuentra bajo garantía.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN, PERO SIN LIMITARSE A ÉSTA. Los agentes, distribuidores o empleados de BUNN no están autorizados para modificar esta garantía o dar garantías adicionales que hagan responsable a BUNN. Según esto, las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías y no se debe confiar en ellas.

Si BUNN determina a su propio juicio que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, a su exclusiva elección mientras el equipo esté en garantía, 1) suministrará piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de garantía correspondientes a las partes y mano de obra especificados anteriormente) para reparar los componentes defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante de Servicios Autorizado de BUNN; o 2) reemplazará el equipo o reembolsará el precio de compra pagado por el equipo.

EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ÉSTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE LIMITARÁ, A EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.

En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier otro daño o pérdida, incluyendo pero sin limitarse a, ganancias perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los clientes del comprador, costos de capital, costos de tiempo de parada, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, ni ningún otro daño especial, concomitante o emergente.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, Bunnserve, Bunnserve, Bunnserve with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Bunn-O-Matic Corporation.

Página 2 27040.8000 030912

AVISOS A LOS USUARIOS

El aviso en esta cafetera debe conservarse en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas ilegibles o dañadas.



00658.0000

A WARNING

- ♦ Fill water tank before turning on thermostat or connecting appliance to power source.
- ◆ Use only on a properly protected circuit capable of the rated load.
- Electrically ground the chassis.
- ◆ Follow national/local electrical codes.
- Do not use near combustibles.

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT DAMAGE, FIRE, OR SHOCK HAZARD

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE BUYING OR USING THIS PRODUCT

THIS APPLIANCE IS HEATED WHENEVER CONNECTED TO A POWER SOURCE

00831.0000

ADVERTENCIA

DESECHE LA JARRA SI:

- ESTÁ CUARTEADA
- RAYADA
- EL AGUA HIRVIÓ HASTA SECARSE
- SE USÓ SOBRE FUEGO DIRECTO O SE EXPUSO A **ELEMENTOS ELÉCTRICOS**

ELCONTENIDO DEL EMBUDO ESTÁ CALIENTE

LEA TODO EL MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE COM-PRAR O USAR ESTE PRODUCTO. LA FALTA DE CUMPLIM-IENTO PUEDE DAR LUGAR A RIESGOS DE LESIONES

ADVERTENCIA

- Llene el tanque de agua antes de encender el termostato o de conectar el equipo a la fuente de alimentación eléctrica.
- Use sólo un circuito bien protegido adecuado para la carga nominal.
- Conecte el armazón eléctricamente a tierra.
- Respete los códigos eléctricos nacionales/locales.
- No lo use cerca de combustibles.

DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE PUEDEN PRODUCIR RIESGOS DE DAÑOS EN LOS EQUIPOS. INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS.

LEA TODO EL MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE COMPRAR O USAR ESTE PRODUCTO.

ESTE EQUIPO SE CALIENTA CUANDO SE CONECTA A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.



WARNING

To reduce the risk of electric shock, do not remove or open cover. No user-serviceable parts inside. Authorized service personnel only. Disconnect power before servicing.


37881.0000

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire o abra la tapa. Adentro no hay partes que pueda reparar el usuario.

Sólo personal de mantenimiento autorizado.

Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de repararla.



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 39803.0000

As directed in the International Plumbing Code of the International Code Council and the Food Code Manual of the Food and Drug Administration (FDA), this equipment must be installed with adequate backflow prevention to comply with federal, state and local codes. For models installed outside the U.S.A., you must comply with the applicable Plumbing /Sanitation Code for your area.

00656.0001

Según se indica en el Código Internacional de Plomería del Consejo Internacional de Códigos y el Manual de Códigos de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), este equipo debe instalarse con un preventor de contraflujo adecuado a fin de cumplir los códigos federales, estatales y locales. Para los modelos instalados fuera de EE.UU., debe cumplirse el código sanitario y de plomería aplicable de su área.

▲ CAUTION **WARMERS AND SURFACES ARE HOT**

PRECAUCIÓN LOS CALENTADORES Y SUPERFICIES ESTÁN CALIENTES 12364.0000




ADVERTENCIA - AGUA CALIENTE 20201.5600

27040.8000 050212 Página 3


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PRECAUCIÓN - La cafetera debe desconectarse de la fuente de alimentación hasta que se especifique en *Preparación inicial*.

Para determinar los requisitos del circuito, consulte la placa de datos de la cafetera, así como los códigos eléctricos locales y nacionales.



Modelos para 200, 230 y 240 VCA Nota: Este servicio eléctrico consiste en 2 conductores de transporte de corriente (L1 y L2) y otro conductor por separado para la conexión a tierra.



Modelos para 120/208 y 120/240 VCA Nota: Este servicio eléctrico consiste en 3 conductores de transporte de corriente (Neutro, L1 y L2) y otro conductor por separado para la conexión a tierra.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN-La instalación eléctrica indebida dañará los componentes electrónicos.

- 1. Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según se especifica.
- 2. Usando un voltímetro, compruebe el voltaje y el código de color de cada conductor en la fuente de alimentación eléctrica.
- 3. Quite el panel delantero de debajo de la cabeza de rociado.

Modelos con conjuntos de control electrónicos:

Ponga el interruptor del calentador del tanque ubicado en la parte superior del conjunto de control en la posición "OFF" (apagado).

Modelos con termostatos electromecánicos:

Gire completamente hacia la izquierda la perilla del termostato de control a la posición "OFF" (apagado).

- 4. Pase el cordón por el protector contra tirones y conéctelo al bloque de terminales.
- 5. Conecte la cafetera a la fuente de alimentación y verifique el voltaje en el bloque de terminales antes de seguir adelante. Vuelva a poner el panel delantero.
- 6. Si hay que conectar tuberías más adelante, asegúrese de que la cafetera esté desconectada de la fuente de alimentación. Si se han conectado las tuberías, la cafetera está lista para la preparación inicial.

Nota Importante: Si el cable de alimentacion se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio, con el fin de evitar algun riesgo de descarga o accidente considerable.

El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construccion de este producto esta diseñada de manera que su aislamiento electrico no es alterado por salpicaduras o derramamiento de liquidos durante su operacion.

Advertencia: Antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados. Los medios de conexión y desconexión se integran en la instalación fija y sobre los polos que energizan a esta producto.

ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS

Este distribuidor debe conectarse a un sistema de agua fría con una presión de operación entre 138 y 620 kPa) (20 y 90 lb/pulg²) de una tubería de suministro de 1/2" o mayor. Se debe instalar una válvula de corte en la tubería antes de la cafetera. Instale un regulador de presión en la tubería cuando la presión sea mayor que 620 kPa (90 lb/pulg²) para reducirla a 345 kPa (50 lb/pulg²). La conexión de entrada de agua es una conexión abocinada de 1/4".

NOTA - Bunn-O-Matic recomienda tubo de cobre de 1/4" para instalaciones a menos de 7,5 m (25 pies) de una tubería de suministro de agua de 1/2" y de 3/8" para instalaciones a más de 7,5 m (25 pies). La presencia de un tubo de cobre enrollado compacto facilitará el movimiento de la cafetera para limpiar el mostrador. Bunn-O-Matic no recomienda usar una válvula de asiento para instalar la cafetera. El tamaño y la forma del agujero hecho en la tubería de suministro por este tipo de dispositivo puede limitar el paso de agua.

Según se indica en el Código Internacional de Plomería del Consejo Internacional de Códigos y el Manual de Códigos de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), este equipo debe instalarse con un preventor de contraflujo adecuado a fin de cumplir los códigos federales, estatales y locales. Para los modelos instalados fuera de EE.UU., debe cumplirse el código sanitario y de plomería aplicable de su área.

Página 4 27040.8000 050212

CONEXIÓN DE TUBERÍAS

NOTA – Si el código requiere un preventor de flujo revertido de agua, debe instalarse una válvula reguladora entre el preventor de flujo revertido de agua y el distribuidor. Si se instala la válvula reguladora lo más cerca posible del distribuidor se obtienen mejores resultados.

- 1. Conecte la conexión abocinada del tramo de corto de tubo del colador/control de flujo (incluido) a la entrada de agua de la parte inferior de la cafetera.
- 2. Lave la tubería de agua y sujétela bien a la conexión abocinada del conjunto de colador/flujo de agua.
- 3. Abra el agua de suministro.

REQUERIMIENTOS DE LA CE

- Este artefacto debe instalarse en lugares donde pueda ser vigilado por personal capacitado.
- Para que funcione correctamente, este artefacto debe instalarse en un lugar donde la temperatura esté entre 5 y 35°C.
- Para que el funcionamiento sea seguro, el artefacto no debe inclinarse más de 10°.
- Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según se especifica en todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Este artefacto no debe limpiarse con chorros de agua.
- Este artefacto no está diseñado para usar por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o inexpertas o con falta de conocimientos, a menos que hayan recibido de la persona responsable por su seguridad instrucciones relativas al uso de este artefacto.
- Se recomineda a los adultos extremar cuidados para evitar que los niños jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación se daña, para evitar peligros, debe reemplazarlo el personal del fabricante o su agente de servicio autorizado por un cable especial disponible del fabricante o su agente de servicio autorizado.

PREPARACIÓN INICIAL

PRECAUCIÓN - La cafetera estar desconectada de la fuente de alimentación durante la preparación inicial, excepto cuando se especifique en las instrucciones.

NOTA: Modelos ECA solamente - Esta cafetera está equipada con un sensor de temperatura que indica cuándo se debe preparar el café y, cuando se selecciona, bloquea el comienzo de un ciclo de preparación de café hasta que el agua se haya calentado a la temperatura óptima para su preparación.

Quite el panel delantero de debajo de la cabeza de rociado.

Modelos con conjuntos de control electrónicos:

Ponga el interruptor del calentador del tanque ubicado en la parte superior del conjunto de control en la posición "OFF" (apagado).

Modelos con termostatos electromecánicos:

Gire completamente hacia la izquierda la perilla del termostato de control a la posición "OFF" (apagado).

- . Conecte la cafetera a la fuente de alimentación. El agua empezará a pasar al tanque.
- 3. Cuando deje de pasar agua al tanque, quite el panel delantero y siga adelante según las instrucciones:

Modelos con conjuntos de control electrónicos:

Ponga el interruptor del calentador del tanque ubicado en la parte superior del conjunto de control en la posición "ON" (encendido).

Modelos con termostatos electromecánicos:

Gire completamente a la derecha la perilla del termostato de control a la posición "ON" (encendido) y vuelva a colocar el panel delantero.

- Espere aproximadamente veinte minutos para que se caliente el agua del tanque a la temperatura apropiada.
- 5. Ponga una jarra vacía debajo de una de las estaciones de preparación de café y el interruptor de encendido y apagado en la posición superior "ON" (encendido).
- 6. **Modelos de temporizador triple solamente**; ponga el interruptor selector de dicha estación de preparación de café en la posición de 5,7 litros (1 1/2 galones).
- 7. (A) Inicie un ciclo de preparación de café; una vez que el agua haya dejado de pasar por el embudo, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición inferior ("OFF") y compruebe el volumen de agua en la servidor. Debe ser de 192 onzas (5,7 litros) para 1-1/2 galones. Si no es así, ajuste el temporizador según sea necesario. Consulte *Ajuste de los volúmenes de preparación de café.*

NOTA: Cada ajuste de lotes debe efectuarse individualmente, si son correctos. Los volúmenes son los siguientes:

1 galón - 128 onzas (3,8 litros) 0.5 galones - 64 onzas (1,9 litros)

(B) Si es necesario, adjuste la válvula de aguja para derivar en volumen de agua deseado alrededor del filtro de café en el embudo.

NOTA: Gire la vávula de aguja hacia la izquierda para aumentar la cantidad de agua derivada y hacia la derecha para disminuirla. Los ajustes de la válvula de aguja requieren un ajuste del tempoizador para el volumen.

Página 5 27040.8000 111808


INITIAL SET-UP (cont.)

NOTA: Para aumentar la derivación de agua, gire la válvula de aguja hacia la izquierda, y para disminuirla gírela hacia la derecha. Un ajuste de la válvula de aguja requerirá un ajuste del temporizador para el volumen. Para determinar cuántas vueltas deben darse para lograr el volumen deseado, use el cuadro de abajo.

CUADRO DE REFERENCIA

PORCENTAJE DE DERIVACIÓN MECÁNICA CON VÁLVULA DE AGUJA AJUSTABLE EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE VUELTAS A PARTIR DE LA POSICIÓN EXTREMA DERECHA

PERCOLADORES SIMPLES Y DUALES



NOTA: La derivación ajustada en fábrica es 20%

- 8. Repita el paso 7 hasta lograr el volumen de agua apropiado.
- 9. Repita los pasos 5 a 8 para la estación de preparación de café restante.
- 10. La cafetera está lista ahora para ser utilizada con las instrucciones de preparación de café siguientes.

AJUSTE DE LOS VOLÚMENES DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

PRECAUCIÓN - Desconecte la fuente de alimentación de la cafetera antes de quitar cualquier panel para el reemplazo o ajuste de un componente.

NOTA: Antes de ajustar o modificar los volúmenes de las tandas, compruebe que la cafetera esté conectada al suministro de agua, el tanque esté bien lleno, y haya colocados un embudo y una jarra.

 Modificación de los volúmenes de las tandas. Para modificar el volumen de una tanda, compruebe primero que el interruptor SET/LOCK (fijar/bloquear) esté en la posición "SET" (fijar) del tablero de circuitos.

Para aumentar el volumen de una tanda. Pulse y mantenga pulsado el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) hasta que se oigan tres clics. Suelte el interruptor (de no soltar el interruptor en un plazo máximo de dos segundos después del tercer clic se hace que se suspenda el ajuste del volumen y que el ajuste de volumen anterior permanezca en memoria) y púlselo otra vez una o más veces. Cada vez que se pulse el interruptor, se añaden dos segundos al período de preparación del café. Deje que transcurra el ciclo de preparación del café para verificar que se haya conseguido el volumen deseado.

Para disminuir el volumen de una tanda. Pulse y suelte una vez el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) por cada intervalo de dos segundos que se desee restar del período total de preparación del café; inmediatamente después pulse y mantenga pulsado el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) hasta que se oigan tres clics. Suelte el interruptor. (De no soltar el interruptor en un plazo de dos segundos después del tercer clic se hace que se suspenda el ajuste del volumen y que el volumen fijado con anterioridad permanezca en memoria). Deje que transcurra el ciclo de preparación del café para verificar que se haya conseguido el volumen deseado.

Página 6 27040.8000 110707

INITIAL SET-UP (cont.)

2. **Fijación de los volúmenes de las tandas.** Para modificar el volumen de una tanda, compruebe primero que el interruptor SET/ LOCK (fijar/bloquear) esté en la posición "SET" (fijar) del tablero de circuitos. Pulse y mantenga pulsado el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) hasta que se oigan tres clics diferenciados, y después suelte el interruptor. (De no soltar el interruptor en un plazo de dos segundos después del tercer clic se hace que se suspenda el ajuste del volumen y que el volumen fijado con anterioridad permanezca en memoria). Observe el nivel del líquido que se distribuye. Cuando se alcance el nivel deseado, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición inferior "OFF" (apagado). La cafetera recuerda este volumen y seguirá preparando tandas de café de este volumen hasta que se repita el procedimiento de ajuste del volumen.

NOTA: Al preparar el café, los volúmentes de las tandas disminuyen debido a la absorción de los posos de café.

3. **Fijación de la función de desactivación de la programación.** Si se hace necesario impedir que alguien cambie los tiempos de preparación del café una vez programados, puede fijar el interruptor SET/LOCK (fijar/bloquear) en la posición "LOCK" (bloquear). Esto impedirá llevar a cabo cualquier programación hasta que el interruptor se coloque nuevamente en la posición "SET" (fijar).

CONTROLES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR SELECTOR DE PERCOLACIÓN (modelos de temporizador triple solamente)

Al poner el conmutador en la posición de 1/2 galón (1,9 l), 1 galón (3,8 l), 1-1/2 galones (5,7 l) o 1-3/4 galones (6,6 l) se selecciona la cantidad de café que se va a percolar en los ciclos subsiguientes. El cambio de posición de este conmutador después de que se haya iniciado un ciclo de percolación de café no cambia la tanda de percolación en curso.

INTERRUPTOR SELECTOR DE PREPARACIÓN DE CAFÉ

Al poner el interruptor en la posición de 1,9 litros (1/2 galón), 3,8 litros (1 galón) o 5,7 litros (1 1/2 galones) se escoge la cantidad de café que se va a preparar en los ciclos subsiguientes. El cambio de posición de este interruptor después de que se haya iniciado un ciclo de preparación de café no cambia la tanda de preparación de café en marcha.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Al poner el interruptor en la posición inferior apagada se corta la corriente que llega al calentador de la estación de preparación de café y se deja de prepararlo. La parada de un ciclo de preparación de café después de que haya empezado no detendrá el paso de agua procedente del embudo. Al colocar el interruptor en la posición encendida superior se suministra corriente al calentador de la estación de preparación de café y activa el circuito de preparación de café.

INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA

Al pulsar y soltar momentáneamente este interruptor se da comienzo a un ciclo de preparación de café cuando el interruptor de encendido/apagado esté en la posición superior encendida.

NOTA – El indicador de encendido/apagado debe estar en la posición superior encendida para iniciar y completar un ciclo de preparación de café.

PREPARACIÓN DEL CAFÉ

- 1. Escoja el volumen de la tanda deseada.
- Introduzca un filtro BUNN® en el embudo.
- 3. Eche el café fresco recién molido en el filtro y nivele el café molido sacudiéndolo suavemente.
- Deslice el embudo en los rieles del embudo.
- Ponga una iarra vacía debaio del embudo.
- Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición superior encendida. Pulse momentáneamente el interruptor de comienzo.
- 7. Cuando termine de preparar el café, simplemente deseche los posos y el filtro.

LIMPIEZA

- 1. Se recomienda usar un paño humedecido enjuagado en un detergente líquido suave no abrasivo para limpiar todas las superficies de los equipos Bunn-O-Matic.
- 2. Inspeccione y limpie la cabeza de rociado. Los aquieros de la cabeza de rociado deben estar siempre abiertos.


NOTA – En áreas de aguas duras, tal vez haya que hacer esto a diario. Evita problemas de calcificación en la cafetera y lleva menos de un minuto.

Página 7 27040.8000 110707

BUNN®



www.bunn.com



ILLUSTRATED PARTS CATALOG

Designs, materials, weights, specifications, and dimensions for equipment or replacement parts are subject to change without notice.

BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227 SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227 PHONE: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

BUNN-O-MATIC COMMERCIAL PRODUCT WARRANTY

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") warrants equipment manufactured by it as follows:

- 1) Airpots, thermal carafes, decanters, GPR servers, iced tea/coffee dispensers, MCP/MCA pod brewers thermal servers and Thermofresh servers (mechanical and digital)- 1 year parts and 1 year labor.
- 2) All other equipment 2 years parts and 1 year labor plus added warranties as specified below:
 - a) Electronic circuit and/or control boards parts and labor for 3 years.
 - b) Compressors on refrigeration equipment 5 years parts and 1 year labor.
 - c) Grinding burrs on coffee grinding equipment to grind coffee to meet original factory screen sieve analysis parts and labor for 4 years or 40,000 pounds of coffee, whichever comes first.

These warranty periods run from the date of installation BUNN warrants that the equipment manufactured by it will be commercially free of defects in material and workmanship existing at the time of manufacture and appearing within the applicable warranty period. This warranty does not apply to any equipment, component or part that was not manufactured by BUNN or that, in BUNN's judgment, has been affected by misuse, neglect, alteration, improper installation or operation, improper maintenance or repair, non periodic cleaning and descaling, equipment failures related to poor water quality, damage or casualty. In addition, the warranty does not apply to replacement of items subject to normal use including but not limited to user replaceable parts such as seals and gaskets. This warranty is conditioned on the Buyer 1) giving BUNN prompt notice of any claim to be made under this warranty by telephone at (217) 529-6601 or by writing to Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) if requested by BUNN, shipping the defective equipment prepaid to an authorized BUNN service location; and 3) receiving prior authorization from BUNN that the defective equipment is under warranty.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF EITHER MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The agents, dealers or employees of BUNN are not authorized to make modifications to this warranty or to make additional warranties that are binding on BUNN. Accordingly, statements by such individuals, whether oral or written, do not constitute warranties and should not be relied upon.

If BUNN determines in its sole discretion that the equipment does not conform to the warranty, BUNN, at its exclusive option while the equipment is under warranty, shall either 1) provide at no charge replacement parts and/or labor (during the applicable parts and labor warranty periods specified above) to repair the defective components, provided that this repair is done by a BUNN Authorized Service Representative; or 2) shall replace the equipment or refund the purchase price for the equipment.

THE BUYER'S REMEDY AGAINST BUNN FOR THE BREACH OF ANY OBLIGATION ARISING OUT OF THE SALE OF THIS EQUIPMENT, WHETHER DERIVED FROM WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED, AT BUNN'S SOLE OPTION AS SPECIFIED HEREIN, TO REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND.


In no event shall BUNN be liable for any other damage or loss, including, but not limited to, lost profits, lost sales, loss of use of equipment, claims of Buyer's customers, cost of capital, cost of down time, cost of substitute equipment, facilities or services, or any other special, incidental or consequential damages.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, Bunnserve, Bunnserve, Bunnserve with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra are either trademarks or registered trademarks of Bunn-O-Matic Corporation.

2 Revised 030912

TABLE OF CONTENTS


Base - Trunk - Hood - Covers & Panels	
Digital Brewer Control Assembly	18
Dispense Valve and Sprayhead	34
Electrical Controls & Ready Light	40
Faucet - Upper & Lower	38
Funnels	48
Inlet Valve & Line	28
Numerical Index	50
Single Set Timers & Electronic Control	14
Single Set Timers & Mechanical Thermostat	10
Strainer, Solenoid & Lines	22
Tank and Mounting Brackets	22
Tank Heater & Overflow Protection Devices	20
Triple Set Timers & Electronic Control	16
Triple Set Timers & Mechanical Thermostat	12
Warmer Assemblies	46
Water Ry-Pass	વ



BASE - TRUNK - HOOD - COVERS & PANELS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	25376.0000	1	Cover Assy, Top (Includes items 2 & 26) (Brewers with Mechanical
	25376.0002	1	Thermostat or Electronic Control) (Shown) Cover Assy, Top - BLK (Includes items 2 & 26) (Brewers with Mechanical
	05070 0004	4	Thermostat or Electronic Control)
	25376.0001	1	Cover Assy, Top (Includes items 2, 26 & 07075.0000 Grommet) (Brewers with DBC)
	02336.0000	4	Screw, Truss Head SST 4 - 40 x .375"
	02336.0002	4	Screw, Truss Head BLK 4 - 40 x .375"
2	25151.0000	2	Shield, Insulator
3	22313.0000	1	Hood W/Decals (W/O Upper Faucet)
	22313.0001	1	Hood W/Decals (W/O Upper Faucet & W/O Selector Switches)
	22313.0002	1	Hood W/Decals (W/Upper Faucet & Selector Switches) Includes items
	22313.0003	1	Hood W/Decals (W/Upper Faucet - W/O Selector Switches) - 4 & 5
	22313.0004	1	Hood W/Decals (W/Upper Faucet - W/one Grinder Interface)(Shown)
	22313.0005	1	Hood W/Decals (W/O Upper Faucet - W/one Grinder Interface)
	22313.0007	1	Hood W/Decals - BLK (W/O Upper Faucet - W/One Grinder Interface)
	02308.0000	16	Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
4	20966.0000	1	Decal, Control Panel (W/O Upper Faucet)
	20966.0001	1	Decal, Control Panel (W/O Upper Faucet & W/O Selector Switches)
	20966.0002	1	Decal, Control Panel (W/Upper Faucet & Selector Switches)
	20966.0003	1	Decal, Control Panel (W/Upper Faucet - W/O Selector Switches)
	20966.0004	i	Decal, Control Panel (W/Upper Faucet - W/one Grinder Interface)(Shown)
	20966.0005	i	Decal, Control Panel (W/O Upper Faucet - W/one Grinder Interface)
	20966.0010	1	Decal, Control Panel (W/Upper Faucet - 3 Phase Models)
_			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5	20201.5600	1	Decal, Caution Hot Water (Early Models)
6	24396.0000	1	Trunk W/Decals (120V)
	24396.0001	1	Trunk W/Decals (120/240V, 200V & 230V)
	24396.0003	1	Trunk W/Decals - BLK (120/240V, 200V & 230V) — Includes item 8
7	00656.0001	1	Decal, Comply to Plumbing Code
8	00831.0000	1	Decal, Warning - Electrical
9	27044.0000	1	Panel W/Decals, Trunk (200V & 230V) (Includes items 10 & 26)
	27044.0001	1	Panel W/Decals, Trunk (W/Mechanical Thermostat)
	27044.0002	1	Panel W/Decals, Trunk (W/Electronic Control)
	27044.0003	1	Panel W/Decals, Trunk (W/Single Interface & Mech. Thermostat)
	27044.0007	1	Panel W/Decals, Trunk - BLK (W/Single Interface & Mech. Thermostat) Includes
	27044.0004	1	Panel W/Decals, Trunk (W/Single Interface & Electronic Control) items 10,
	27044.0006	i	Panel W/Decals, Trunk (120/240V W/DBC)
	01382.0003	5	Screw, Truss Head SST 6 - 32 x .375"
	01382.0007	5	Screw, Truss Head BLK 6 - 32 x .375"
10	00658.0000	1	Decal, Caution - Decanter/Funnel
11		4	
11	10864.0000 10864.0001	1	Schematic (120/240V W/DBC) Schematic (120/240V W/Machanical Thermostat)
		1	Schematic (120/240V W/Mechanical Thermostat)
	10864.0003*	1	Schematic (120/240V W/Electronic Control) Schematic (120/240V W/ene Grinder Interface & Machanical Thermostat)
	10864.0005	1	Schematic (120/240V W/one Grinder Interface & Mechanical Thermostat)
	10864.0006	1	Schematic (120/240V W/one Grinder Interface & Electronic Control)

(continued)




27041 110707

BASE - TRUNK - HOOD - COVERS & PANELS

		DINOL	THOM HOOD GOVERG & TAINEED
ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
12	24458.0000 24458.0002 02308.0000	1 1 8	Base W/Decals (Includes items 7, 13 & 14) Base W/Decals - BLK (Includes items 7, 13 & 14) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
13	20201.5600	1	Decal, Caution Hot Water
14	00619.0007	1	Plug, Hole .50" Dia. (Not used W/Lower Faucet)
15	20916.0004 20916.0005 20916.0006 20916.0007* 20916.0009 20916.0010 20916.0003 02308.0000	1 1 1 1 1 1 1	Cover, Bottom SST Cover, Bottom SST Cover, Bottom SST Cover, Bottom SST Cover, Bottom BLK Cover, Bottom SST Cover, Bottom SST Cover, Bottom BLK Cover, Bottom BLK Cover, Bottom BLK Cover, Bottom GST Cover, Bottom BLK Cover, Bottom BLK Cover, Bottom BLK Cover, Bottom SST Cover, Botto
16	00619.0008	2	Plug, Hole 2.0" Dia. (Early models)
17	03011.0000	6	Plug, Vent 1.0" Dia. (4 less used on Late models)
18	03359.0000 00502.0000 00506.0000	4 4 4	Leg, 4.0" Plastic (Shown)(See item 38) Leg, 4.0" Nickel (See item 38) Leg, 8.0" SST
19	24455.0005 24455.0006 01382.0003 01382.0007	1 1 4 4	Warmer Panel Assy W/Decal (Includes items 20, 21, 22 & four 01311.0000 Screws) Warmer Panel Assy W/Decal BLK (Includes items 20, 21, 22 & four 01311.0000 Screws) Screw, Truss Head SST 6 - 32 x .375" Screw, Truss Head BLK 6 - 32 x .375"
20	12364.0000	1	Decal, Caution-Warmers are Hot
21	21106.0002 01311.0000	1 4	Angle, Support Screw, Truss Head 8 - 32 x .25"
22	02324.0000	4	Nut, Acorn 8 - 32
23	00671.0000	2	Plug, Hole .312" Dia. (Early models only)
24	00619.0005	1	Plug, Hole 1.06" Dia.
25	00916.0000	4	Clip, J-Type #4-40
26	37881.0000	2	Decal, Warning - "No Serviceable Parts"
27	26949.0000	2	Bracket, Tank Supporting
28	26916.0000 26916.0001	1 1	Wire Grill, Drip Tray (SST) Wire Grill, Drip Tray (Brass)
29	26971.1000	1	Drip Tray W/Pads (Includes item 30)
30	11591.0000	4	Pad, Adhesive 1.0" Dia.
31	27150.0000	-	Drip Tray Kit (Includes items 28, 29 & 30)
32	03996.0000 03993.0000	4 4	Pad, Anti-Skid - Rubber 1.25" Dia. (Nickel) (See item 38) Pad, Anti-Skid - Rubber .70" Dia (Black Plastic) (See item 38)
33	32540.0000	1	Decal, Timer Setting Instruction
			(continued)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



BASE - TRUNK - HOOD - COVERS & PANELS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
34	22306.0001	1	Decal, Red Decor Stripe (Black models only)
35	21104.0003 21104.0004 01347.0000 01347.0002	2 2 4 4	Plate, Server Stop SST Plate, Server Stop BLK Screw, Truss Head #6-32 x .38" Screw, Truss Head BLK #6-32 x .38" (BLK Models)
36	34948.1000 02308.0000	1 1	Plate, Access Panel (Late models only) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
37	39803.0000	1	Decal, Main Switch (Models with Main Power Switch only)
38	13255.0002 13255.0001	-	Kit, Leg 4.0" Nickel Adjustable (Includes items 18 & 32) Kit, Leg 4.0" Black Plastic Adjustable (Includes items 18 & 32)


 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



SINGLE SET TIMERS & MECHANICAL THERMOSTAT

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
2	01533.0000	4	Spacer, Nylon .375"
3	32400.0002 32400.0003 01347.0000 01510.0000 01388.0000 12919.0008	2 2 2 2 4 4 4 2	Timer, 8 Min. 120V (Shown) (No Longer Available. Order Item 9) Timer, 8 Min. 240V (No Longer Available. Order Item 10) Timer, Digital 120V (Second Type) Timer, Digital 240V (Second Type) Screw, Truss Head #6 - 32 x .375" (Not used with Digital Timer) Lockwasher, External Tooth #6 Screw, Truss Head 6 - 32 x .75" Cap, Terminal (Not illustrated)
4	04314.0007 02308.0000 20762.0000	1 1 2	Thermostat Kit (Includes items 5, 7 & 8) (Late Models) (Also replaces early model thermostat) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375" Screw, Binding Head 8 - 32 x .25" (Terminal Screw)
5	07073.0000	1	Grommet, Thermostat
6	07074.1026 07074.1028 02308.0000 01511.0000	1 1 2 2	Control Board, Level (120/208V & 120/240V Models) Control Board, Level (200V, 230V & 240V Models) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375" Lockwasher, External Tooth #8
7	00720.0000	1	Knob, Thermostat
8	28377.0000	1	Noise, Suppressor (Not used with Digital Timer)
9	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (With Adapter)
10	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (With Adapter)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TRIPLE SET TIMERS & MECHANICAL THERMOSTAT

		THUI EL OLI	Time to a mean more the moon to
ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001	1	Bracket, Component Mounting
	02308.0000	4	Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
2	01533.0000	4	Spacer, Nylon .375"
3		2	Timer, Triple (120/208V & 120/240V Models) (No Longer Available. Order Item 9)
		2	Timer, Triple (200V & 240V Models) (No Longer Available. Order Item 10)
	32400.0002	2	Timer, Digital 120V (Second Type)
	32400.0003	2	Timer, Digital 200V & 240V (Second Type)
	38358.1001	2	Timer, Digital 230V (ROHS Europe)
	01347.0000	4	Screw, Truss Head #6 - 32 x .375" (Not used with Digital Timer)
	01510.0000	4	Lockwasher, External Tooth #6
	01388.0000	4	Screw, Truss Head 6 - 32 x .75"
	12919.0008	2	Cap, Terminal (Not illustrated)
4	04314.0007	1	Thermostat Kit (Includes items 5, 7 & 8) (Late Models) (Also replaces early model thermostat)
	02308.0000	1	Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
	20762.0000	2	Screw, Binding Head 8 - 32 x .25" (Terminal Screw)
5	07073.0000	1	Grommet, Thermostat
6	07074.1026	1	Control Board, Level (120/208V & 120/240V Models)
	07074.1028	1	Control Board, Level (200V, 230V & 240V Models)
	02308.0000	2	Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
	01511.0000	2	Lockwasher, External Tooth #8
7	00720.0000	1	Knob, Thermostat
8	28377.0000	1	Noise Suppressor (Not used with Digital Timer)
9	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (with Adapter)
10	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (with Adapter)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



SINGLE SET TIMERS & ELECTRONIC CONTROL

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
2	01533.0000	4	Spacer, Nylon .375"
3	32400.0002 32400.0003 01347.0000 01510.0000 01388.0000	2 2 2 2 4 4 4	Timer, 8 Min. 120V (Shown) (No Longer Available. Order Item 10) Timer, 8 Min. 240V (No Longer Available. Order Item 11) Timer, Digital 120V (Second Type) Timer, Digital 240V (Second Type) Screw, Truss Head #6 - 32 x .375" (Not used with Digital Timer) Lockwasher, External Tooth #6 Screw, Truss Head 6 - 32 x .75"
4	21122.0000 02308.0000	1 2	Bracket, Electronic Control Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
5	12560.1015 02308.0000	1 2	Control Assy, Electronic (Includes items 6 thru 9) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
6	04786.0002	1	Switch, On/Off
7	12559.0000	1	Decal, Caution/Warning
8	00619.0002	1	Plug, Hole .250" Dia.
9	12570.0000	1	Grommet, Temp. Sensor
10	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (With Adapter)
11	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (With Adapter)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TRIPLE SET TIMERS & ELECTRONIC CONTROL

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
2	01533.0000	4	Spacer, Nylon .375"
3	32400.0002 32400.0003 01347.0000 01510.0000 01388.0000	2 2 2 2 4 4 4	Timer, Triple (120/208V & 120/240V Models)(No Longer Available. Order Item 10) Timer, Triple (200V & 240V Models) (No Longer Available. Order Item 11) Timer, Digital 120V Timer, Digital 240V Screw, Truss Head #6 - 32 x .375" (Not used with Digital Timer) Lockwasher, External Tooth #6 Screw, Truss Head 6 - 32 x .75"
4	21122.0000 02308.0000	1 2	Bracket, Electronic Control Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
5	12560.1015 02308.0000	1 2	Control Assy, Electronic (Includes items 6 thru 9) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
6	04786.0002	1	Switch, On/Off
7	12559.0000	1	Decal, Caution/Warning
8	00619.0002	1	Plug, Hole .250" Dia.
9	12570.0000	1	Grommet, Temp. Sensor
10	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (with Adapter)
11	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (with Adapter)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



DIGITAL BREWER CONTROL ASSEMBLY

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	25648.0000* 00970.0000	1 2	Bracket, Mounting Nut, Keps 8 - 32
2	25654.0000 02328.0003	1 2	DBC Display Assembly Screw, Pan Head 6 - 32 x .312"
3	07075.0000	1	Grommet, Silicone .437" I.D.
4	12568.0003	1	Sensor, Temperature
5	26263.0000 01382.0000 00973.0000	1 1 1	Clamp, Steel .12"/.19" Screw, Truss Head 6 - 32 x .375" Nut, Keps 6 - 32
6	01667.0000	1	Terminal, .25
7	12570.0000	1	Grommet, Temp. Sensor
8	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
9	25468.0002 02308.0000	1 2	DBC Power Board Assembly (Includes item 10) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
10	27035.0000	1	Fuse, AGC 5 AMP 250V
11	25513.0000 01388.0000 00973.0000	1 2 2	Receptacle, Display Screw, Truss Head 6 - 32 x .75" Nut, Keps 6 - 32
12	01533.0000	2	Spacer, Nylon .375"
13	07441.0000 01347.0000 00973.0000	1 2 2	Bracket, Mounting Screw, Truss 6 - 32 x .375" Nut, Keps 6 - 32
14	25662.0001	1	Cord Assembly, Display 18.0" (Not illustrated)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TANK HEATER & OVERFLOW PROTECTION DEVICES

			TER & OVERTIEOW I ROTEOTION DEVIOLO			
ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION			
1	23717.0003	1	Thermostat, Limit (One additional used on brewers w/4000W to additional used on 3 Phase Brewers)	ank heaters.) (Two		
	00908.0000	2	Nut, Hex 8 - 32 (Two additional used w/4000W tank he additional used on 3 Phase Brewers)	eater) (Four		
2	02536.0000	3	Grommet,.375" I.D.			
3	20936.1000	1	Probe Kit (Includes items 4, 5 & 6)			
4	01501.0000	1	Washer, .164" I.D. x .375" O.D.			
5	20203.0100	1	Lockwasher, Internal Tooth #8			
6	00908.0000	1	Nut, Hex 8 - 32			
7	20922.1000	2	Tank Heater, 3300W @ 240V (One additional used on 3 Phase Brewers)			
	20922.1001 20922.1005	2	Tank Heater, 1650W @ 120V	- Includes		
	12305.1000	2 2	Tank Heater, 2850W @ 208V, 3795W @ 240V Tank Heater, 4000W @208V	item 8		
	00908.0000	8	Nut, Hex 8 - 32			
8	12398.0002	2	Gasket, Tank Heater			
9	26622.0001	1 1	Tube Assy, Vent (First type. Not available order item 24) Tube Assy, Vent (Second type)			
10	27473.0000	1 1	Bracket, Overflow Cup Mounting (First type. Not available order Bracket, Overflow Cup Mounting (Second type)	item 24)		
11	03803.0000 00946.0000	1 1	Switch Assy, Liquid Level (Includes items 12, 13 & 14) Nut, Hex .125" FPT			
12	03633.0000	2	Gasket, Float Switch (Only 1 used in this application)			
13		3	Washer, Adjusting (DO NOT USE IN THIS APPLICATION)			
14	03807.0000	1	Clip, Spring			
15		1	Overflow Cup Assy Copper (First type. Order item 24)			
	22728.0000 00971.0000	1 2	Overflow Cup Assy Copper (Second type) (Also replaces aluminum cup) Nut, Keps 10 - 32			
16	12422.0000	2	Clamp, Hose .47"/.54" I.D.			
17	03236.0013*	1	Tube, Silicone .312" I.D. x 23.0" (Order item 23)			
18	12527.0002	1	Triac/Heat Sink Assy (Includes items 19, 20 & 22) (Brewers with Electronic Control only)			
	12527.0008	1	Triac/Heat Sink Assy (Includes items 19, 20 & 22) (Brewers with DBC only)(One additional required on brewers with 4000W tank heaters)			
	00971.0000	1	Nut, Keps 10 - 32	Brewers with		
19	12397.0000 12561.0000	1 1	Heat Sink, Copper (Brewers with Electronic Control) Heat Sink, Copper (Brewers with DBC)	Electronic Control or DBC only		
20	12565.0002	1	Triac Assy, 40 Amp (Brewers with Electronic Control only)			
	12565.0008	1	Triac Assy, 40 Amp (Brewers with DBC only) (One additional required on brewers with 4000W tank heaters)			
	02328.0003	1	Screw, Pan Head 6 - 32 x .312"			
04	01520.0000	1	Lockwasher, Split #6			
21	21801.0002	I	Tube	1		
22	M2522.1000	-	Heat Sink Compound			
23	03236.1001 03236.1003	-	Tube, Silicone .312" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .312" I.D. x 60.0"	NI. I III		
	03236.1003	-	Tube, Silicone .312" I.D. x 00.0"	Not Illustrated		
24	27461.0000	-	Kit, Square Overflow Cup (For tank w/out side mounted studs)	27041 012312		


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TANK AND MOUNTING BRACKETS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	
1	26826.0000* 37526.0000 02308.0000 01317.0005 00908.0000	1 1 2 2 2	Bracket, Tank Support (Top) (Early models. Not available rder Late Model Bracket) Bracket, Tank Support (Top) (Late models) Screw, Pan Head #8 - 32 x .375" Screw, Truss Head BLK 8 - 32 x .375" Nut, Hex #8 - 32 (2 additional used on early models)	
2	20881.0000 37524.0000 00908.0000	1 1 14	Lid, Tank Lid, Tank (3 Phase models) Nut, Hex #8 - 32	
3	20883.0000	1	Gasket, Tank	
4	20951.1000 20878.1006 20878.1008	1 1 1	Tank (Early models without drain) Tank (Early models with optional drain) Tank (Late models)	
5	29421.0000	1	Clamp, Hose-Worm Drive .625"/.75"	
6	32591.0011*	1	Tube, Silicone .50" I.D. x 36" LG (Order item 16)	
7	11630.0001	1	Clamp, Tubing Shut Off .75" O.D.	
8	35086.0000	1	Plug, .50" I.D. Hose	
9	20201.2600* 20201.2601* 38392.0000 00971.0000 02308.0000	2 2 1 4	Bracket, Tank Mtg (Mech Thermostat & Elect Control) Bracket, Tank Mtg (DBC Models w/4000W Tank Heaters) Bracket, Tank Mtg (Late models) Nut, Keps #10 - 32 Screw, Pan Head #8 - 32 x .375"	
10	32242.0000	1	Nipple, Brass 2.0"	
11	35439.1000	1	Valve, Ball Shut-off	
12	32242.0002	1	Nipple, Brass 5.0" – Early Models with Optional Drain	
13	32241.0000	1	Сар	
14	20201.6001	1	Plug, Pipe .25" NPT (Not used with faucet models) (Early models only)	
15	12422.0009	1	Clamp, Hose .71"/.80" I.D.	
16	32591.1002	-	Tube, Silicone .50" I.D. x 36.0" LG	


 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



STRAINER, SOLENOID & LINES

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02536.0000	1	Grommet, .375" I.D.
2	20937.0000	1	Tube, Tank Fill
3	20977.1000	1	Hose Assy, Solenoid to Tank
4	00620.0000 02308.0000	1 1	Clamp, Hose Retaining Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
5	00950.0000	1	Spacer, Hose Clamp
6	20201.4301 02308.0000	1 2	Bracket, Solenoid Mounting Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"
7	00400.0001	1	Elbow, Male .250" Flare x .125" MPT
8	01085.0000 01085.1006 01085.0002 01975.0000 01085.1007 21180.0000 01327.0000 01502.0000	1 1 1 1 1 2 2	Solenoid Valve Assy, 120V - 1.48" Dia Coil (Without Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 120V - 1.48" Dia Coil (With Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 120V - 1" Dia Coil Solenoid Valve Assy, 240V - 1.48" Dia Coil (Without Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 240V - 1.48" Dia Coil (With Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 200V Screw, Pan Head 10 - 32 x .375" Lockwasher, Split #10
9	01101.0000 28480.0000 01100.0000 21181.0000	1 1 1 1	Solenoid Valve Coil, 120V - !.48" Dia Coil Solenoid Valve Coil, 120V - 1" Dia Coil Solenoid Valve Coil, 240V Solenoid Valve Coil, 200V
10	01111.0000 01111.0002	1 1	Solenoid Valve Repair Kit - 1.48" Dia Coil (Includes Plunger, Seal and Spring) Solenoid Valve Repair Kit - 1" Dia Coil (Includes Plunger, Spring and O-Ring)
11	01079.0000 28479.0000	1 1	Solenoid Valve Base - 1.48" Dia Coil (Without Inlet Screen) Solenoid Valve Base Kit - 1" Dia Coil (Includes O-ring)
12	01116.0000 28481.0000	1 1	Guide - 1.48" Dia Coil Guide Kit - 1" Dia Coil (Includes Washer and O-ring)
13	00402.0001	1	Connector, .250" Flare x .125" MPT
14	25134.0000	1	Tube Assy Kit, Bulkhead to Solenoid
15	00463.0000	1	Nut, Hex .438" - 20
16	01532.0000	1	Lockwasher, Internal Tooth .438" I.D.
17	00459.0000	1	Bulkhead Fitting, .250" Flare
18	00310.0002	1	Tube Assy, Flow Control to Bulkhead (Early Models only)
19	37855.0750	1	Strainer/Flow Control Assy (Includes items 20 thru 25) (Early Models only)
20	01154.0000	1	Flow Control Outlet


(Continued)



STRAINER, SOLENOID & LINES


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
21	01155.0000	1	Flow Control Gasket
22	20526.1750	1	Flow Washer/Gasket Set, .750 GPM (Includes item 21)
23		1	Body (Not Available order item 19)
24	23721.0000	1	Screen
25	22249.0000	1	End Cap, Water Strainer
26	23820.1000	1	Strainer Assy. (Includes Items 27 thru 29)(Late Models only)
27		1	Body (Not Available order item 26)
28	23721.0000	1	Screen
29	22249.0000	1	End Cap, Water Strainer
30	27083.0000	1	Tube Assy, Strainer to Bulkhead (Late Models only)

 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



INLET VALVE AND LINE


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02536.0000	1	Grommet, Fill Tube
2	20937.0000	1	Tube, Tank Fill
3	24684.0000	1	Gasket, .25" FLR
4	40187.0001	1	Adapter, Hose .25" Flare x .375" Barb
5	12422.0001	2	Clamp, Hose .59"/.66" I.D
6	20976.0000*	1	Tube, Silicone .375" I.D. x .625" O.D. x 30.0" (Order item 12)
7	36233.1000 36233.0001 32283.0000	1 1 2	Valve, Water Inlet 110/120V (Refer to item 13) Valve, Water Inlet 220/240V (Refer to item 13) Screw, Pan Head M4 x 6MM
8	20976.0017*	1	Tube .375" ID x .625" OD x 2.0" (Order item 12) (230V Models)
9	36378.0001 40071.0001	1 1	Check Valve (Installed in item 6) (208V, 240V, 120/208V, 120/240V Models) Check Valve, .38" Barb (230V Models)
10	37297.0006	1	Elbow, .25" FLR x .75" FTHR (Includes item 11)
11	41640.0000	1	Gasket, .75" Hose Fitting
12	20976.1001 20976.1002	-	Tube .375" ID \times .625" OD \times 36.0" (Use as required) Tube .375" ID \times .625" OD \times 120.0" (Use as required)
13	43644.0000	-	Kit, Valve Rebuild (Not illustrated)



WATER BY-PASS (Early Model Tank)

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20976.0005* 20976.0001*	2 2	Tube, Silicone .375" I.D. x .62" O.D. x 7.50" (Order item 21)(Early models only) Tube, Silicone .375" I.D. x .62" O.D. x 9.50" (Order item 21)(Late Models only)
2	12422.0001	4	Clamp, Hose .59"/.66" I.D. (4 additional required on Early Models)
3	12422.0005	4	Clamp, Hose .62"/.71" I.D. (Late Models only)
4	21136.0001	2	Fitting, Barb .375" x .25" MPT (Early models only)
5	27370.0000 27370.0001 27370.0002 00970.0000	2 2 2 2 2 2 4	Valve Assy, By-Pass 120V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 220/240V Valve Assy, By-Pass 120V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 220/240V Nut, Keps 8 - 32 Early models. Not available order late model valve assy Late models Includes items 6 thru 12
6		4	Screw, 8 - 32
7	22305.0000 22305.0003 22305.0002	1 1 1 1 1	Coil Assy, By-Pass Valve 120V Coil Assy, By-Pass Valve 200V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V Coil Assy, By-Pass Valve 120V Coil Assy, By-Pass Valve 200V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V
8		1	Bracket (Not available order item 5)
9		1	Spring (Not available order item 22)
10		1	Plunger (Not available order item 22)
11	23255.0000	1	Diaphragm
12		1	Body (Not available order item 5)
13	20976.0017*	2	Tube, Silicone .375" I.D. x .62" O.D. x 2.0" (Order item 21)
14	27170.0001	2	Reducer Barb .375" x .25"
15	11707.0024*	2	Tube, Silicone .25" I.D. x .50" O.D. x 2.40" (Order item 20) — Early models only. Can use items 2,
16	12422.0000	4	Clamp, Hose .47"/.54" I.D.
17	20945.1002	2 2	Valve Assy, Needle By-Pass .25" Barb (Early models. Use late model valve & item 19) Valve Assy, Needle By-Pass .375" Barb (Late models)
18	11707.0048*	2	Tube, Silicone .25" I.D. x .50" O.D. x 4.0" (Early models. Can use items 2, 3, 17 &19)
19	20976.0006*	2	Tube, Silicone .375" I.D. x .62" O.D. x 4.5" (Order item 21) (Late models)
20	11707.1000 11707.1001 11707.1002	1 1 1	Tube, Silicone .25" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .25" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .25" I.D. x 120.0"
21	20976.1000 20976.1001 20976.1002	1 1 1	Tube, Silicone .375" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 120.0"
22	11517.0008	-	Valve Repair Kit (Includes one each of items 9, 10 & 11)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



WATER BY-PASS (Late Model Tank)

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	32591.0007*	2	Tube, Silicone .50" I.D. x 8.75" (Order item 9)
2	12422.0001	2	Clamp, Hose .59"/.66" I.D.
3	12422.0005	4	Clamp, Hose .61"/.71" I.D.
4	27370.0000 27370.0001 27370.0002 00970.0000	2 2 2 4	Valve Assy, By-Pass 120V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 230V Nut, Keps #8 - 32
5	20976.0006*	2	Tube, Silicone .375" I.D. x .62" O.D. x 4.5" (Order item 8)
6	20945.1002	2	Valve Assy, Needle By-Pass
7	12422.0009	2	Clamp, Hose .71"/.80" I.D.
8	20976.1000 20976.1001 20976.1002	1 1 1	Tube, Silicone .375" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 120.0"
9	32591.1002	-	Tube, Silicone .50" I.D. x 36.0"


 $^{^{*}}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



DISPENSE VALVE & SPRAYHEAD (Early Model Tank)

			()
ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	26846.0000 26846.0001	2 2	Valve Assy, Sprayhead 120V Valve Assy, Sprayhead 200V Includes items 2 thru 8
	26846.0002	2	Valve Assy, Sprayhead 220/240V_
2	23254.0000	4	Screw, 8 - 32
3	22305.0000	1	Coil Assy, Dispensing Valve 120V
	22305.0003 22305.0002	1 1	Coil Assy, Dispensing Valve 200V Coil Assy, Dispensing Valve 220/240V
4	23256.0000	1	Spacer Plate
5		1	Spring (Not available order item 19)
6		1	Plunger (Not available order item 19)
7	23255.0000	1	Diaphragm
8		1	Body (Not available order item 1)
9	26809.0001	2	Fitting, .38" Barb x .38" FPT (Early Models)
10	20976.0009*	4	Tube, Silicone .38" I.D. x .62" O.D. x 2.25" (Order item 18) (Early Models)
11	12422.0001	8	Clamp, Hose .59"/.66" I. D.
12	06866.0000	2	Fitting, Tee .38" Barb (Early Models)
13	21136.0001	2	Fitting, Barb .375" x .25" MPT
14	01075.0000	2	Nut, Hex .438" - 20
15	01082.0002	2	Sprayhead, 6 - Hole
16	26924.0000	2	Tee, Run .25"FPT x .38" x .38" Barb (Late Models)
17	20976.0038*	2	Tube, Silicone .38"I.D. x .62" O.D. x 5.25" (Order item 18)(Late Models)
18	20976.1000 20976.1001	1	Tube, Silicone .375" I.D. x 12.0"
	20976.1001	1 1	Tube, Silicone .375" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 120.0" Not illustrated
19	11517.0008	-	Valve Repair Kit (Includes one each of items 5, 6 & 7)


 $^{^{*}}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



DISPENSE VALVE & SPRAYHEAD (Late Model Tank)


			,
ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	26846.0000 26846.0001 26846.0002	2 2 2	Valve Assy, Sprayhead 120V (Includes items 2 thru 8) Valve Assy, Sprayhead 200V (Includes items 2 thru 8) Valve Assy, Sprayhead 240V (Includes items 2 thru 8)
2	23254.0000	4	Screw, #8 - 32
3	22305.0000 22305.0003 22305.0002	1 1 1	Coil Assy, Dispensing Valve 120V Coil Assy, Dispensing Valve 200V Coil Assy, Dispensing Valve 240V
4	23256.0000	1	Spacer Plate
5		1	Spring (Not available order item 15)
6		1	Plunger (Not available order item 15)
7	23255.0000	1	Diaphragm
8		1	Body (Not available order item 1)
9	35052.0001*	2	Tube, Silicone .75" I.D. x 6.75" (Order item 14)
10	12422.0008	4	Clamp, Hose .93"/1.1" I.D.
11	34956.0001	2	Fitting, .25" NPTF .281" I.D.
12	01075.0000	2	Nut, Hex .438" - 20
13	01082.0002	2	Sprayhead, 6 Hole
14	35052.1000	1	Tube, Silicone .75" I.D. x 12.0"
15	11517.0008	-	Valve Repair Kit (Includes one each of items 5, 6 & 7)

^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



FAUCET - UPPER AND LOWER


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02596.1005 29075.0000	1 1	Faucet Assy (Includes items 2 thru 8) (Early models) Faucet Assy (Includes items 2 thru 8) (Late models)
2	02861.0003	1	Handle, Faucet "Warning Hot Water"
3	02854.0000	1	Bonnet, Faucet
4	02595.0000	1	Spring, Faucet
5	02766.0000	1	Seat Cup, Faucet
6	02856.0002	1	Body, Faucet
7	13054.0000	1	Stem, Faucet
8	02858.0000	1	Pin, Spring .125" Dia. x .50"
9	02594.0000	1	Faucet Stem W/Pin (Includes items 7 & 8)
10	02850.0000	1	Jam Nut, Faucet (Early models)
11	27574.0000	1	Washer, Sealing (Early models)
12	12437.0000	1	Adapter, Barb (Early models)
13	20976.0003* 20976.0073*	1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 10.50" (Order item 20) (Early model Tank) Tube, Silicone .38" I.D. x 11.50" (Order item 20) (Late model Tank)
14	12422.0001	2	Clamp, Hose .59" x .66" I.D.
15	21136.0001	1	Fitting, Barb .375" x .25" MPT (Early model Tank only)
16	20202.1601	1	Elbow, 90° .375" Barb x .25" MPT (Early model Tank only)
17	20976.0036* 20976.0066*	1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 38.0" (Order item 20) (Early model Tank) Tube, Silicone .38" I.D. x 48.0" (Order item 20) (Late model Tank)
18	29264.0000	1	Nut, Faucet Retaining
19	01544.0000	1	Washer, .50" I.D. x .75" O.D.
20	20976.1000 20976.1001 20976.1002	1 1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .38" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .38" I.D. x 120.0"
21	28706.0002	-	Faucet Kit (Includes items 2,4,5,7 & 8)
22	M2517.0000	-	Sealant, Pipe 6 ml



ELECTRICAL CONTROLS AND READY LIGHT

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02618.1000 02806.0000 22089.0000* 01347.0000	- - - -	Relay, 120V Relay, 240V Relay, 200V Screw, Truss Head 6 - 32 x .375" Used with Recovery Booster only One each with Electronic Control
2	20201.4300	-	Bracket, Relay Two each with Mech. Thermostat
3	00669.0000	-	Plug, Hole (Use as required) (1 used on late models without Interface)
4	01382.0003 00973.0000 01382.0002	3 3 1	Screw, Truss Head 6 - 32 x .375" Nut, Keps 6 - 32 Screw, Truss Head BLK 6 - 32 x .375" 2 less required on late models
5		1	Dustcap W/Chain (First type. Not available
	27657.0000	1	order second type Dustcap) Dustcap, Socket (Second type) Two used with two Grinder Interface Models
6	12274.0002	1	Socket Assy W/Leads, Interface
7	06335.1000 06335.1002 01327.0000	1 1 2	Contactor Assy, 120V Coil Used With Mechanical Thermostat & Contactor Assy, 200/240V Coil Electronic Control W/Recovery Booster Screw, Pan Head 10 - 32 x .375"
8	12517.0002 00764.0000	1 1	Ready Light Replacement Kit (Includes item 9) Plug, Hole .375" (Not Illustrated) Brewers with Electronic
9	01570.0000	2	Wire Nut, 2 - 24 AWG Control or DBC only
10	12984.0002 12984.0004	2 2	Light Assy, 120V (Includes 2 of item 11) Light Assy, 240V (Includes 2 of item 11) — Brewers with Mechanical
11	04243.0000	4	Terminal Housing, Receptacle Thermostat only
12	12246.0000 02338.0000	2 2	Knob, Rotary Switch (Includes Setscrew Indented Below) Setscrew, Locking 8 - 32 x .25"
13	02753.0000 02754.0000 28305.0000	2 2 2	Switch, On/Off 120V Switch, On/Off 240V Switch, On/Off 230V (3 used on 3 Phase Models)
14	02628.0000 28303.0001	2 2	Switch, Momentary - Start Switch, Momentary - Start (230V)
15	05789.0000 28304.0000	1 1	Switch, Selector (One Grinder Interface Models only) Switch, Selector (230V)
16	20969.0001*	2	Switch Assy, Rotary (120/208 & 120/240V models prior to 09/29/06) (Not available. Order 39053.1001)
	28302.1000 20969.0004*	2 2	Switch Assy, Rotary (230V models and all other models after 09/29/06) Switch Assy, Rotary (DBC models) (Not available. Order 39053.1004)
17	01309.0000	1	Ground Screw W/Terminal Washer 10 - 32 x .50"
18	23004.0000 39248.0000 02308.0000	1 1 2	Bracket, Terminal Block Mounting Bracket, Terminal Block Mounting (Models with Main Power Switch) Screw, Pan Head 8 - 32 x .375"


(continued)



ELECTRICAL CONTROLS AND READY LIGHT


	LLLOTT	TOTAL CONTINUE THE TELEPT ENGINE
PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
07038.0000 01106.0000 01106.0001 01317.0000	1 1 1 2	Terminal Block, 3 Pole (RED/WHI/BLK) Terminal Block, 2 Pole (WHI/BLK) Terminal Block, 2 Pole (RED/BLK) Screw, Truss Head #8-32 x .375"
01590.0000	1	Connector, Cable
05920.0000	1	Clamp, Cable .250" I.D.
12146.0001 02323.0002	2 4	Cover, Switch (Two piece) Screw, Truss Head 6 - 32 x .25" (Black)
12148.0001 01382.0000 01510.0000	4 4 4	Spacer, Hinged Screw, Truss Head 6 - 32 x .375" Lockwasher, Ext. Tooth #6 See item 56
12146.0003 02323.0002	2 4	Cover, Switch (One piece) Screw, Truss Head 6 - 32 x .25" (Black)
00824.0000	1	Decal, Ground
38894.0001 01308.0002 01327.0000 01512.0000	1 2 4 4	Switch, Main Power (Not used on all models) Screw, Truss Head #6-32 x .25" (Switch Mounting) Screw, Pan Head #10-32 x .375" Lockwasher, External Tooth #10
38039.0000	1	Jumper
28177.0001 02367.0000	1 2	Terminal Block, 5 Pole Screw, Truss Head #6-32 x .62"
01533.0006	2	Spacer, Nylon .375" OD x .19" ID x .625"
37961.0000	1	Shield, Insulating
12559.0003	1	Decal, Warning "Hazardous Voltage"
following items are no	t illustrated	
26802.0000 26802.0001 26802.0002* 26802.0003	1 1 1	Wiring Harness, Main (120/240V Mechanical Thermostat) Wiring Harness, Main (200/240V Mechanical Thermostat) Wiring Harness, Main (120/240V Electronic Control) Wiring Harness, Main (200/240V Electronic Control) Not used on Brewers equipped with DBC
25645.0002	1	Wiring Harness, Signal
25646.0001	1	Wiring Harness, Power Brewers with DBC only
23904.0000	1	Wiring Harness, Interface Switch (One Grinder Interface Models only)
26810.0000	1	Wiring Harness, 1-Set (Models with 1 batch option only)
37859.0005	1	Wiring Harness, Main Power Switch
21012.0006	1	Lead, Elect. Red 30.0" (Contactor to Left Heater)
21012.0007	1	Lead, Elect. Red 12.0" (Contactor to Right Heater)
21012.0008	1	Lead, Elect. Blk 20.0" (Contactor to Left Heater)
21012.0009	1	Lead, Elect. Blk 11.0" (Contactor to Right Heater)
	07038.0000 01106.0000 01106.0001 01317.0000 01590.0000 05920.0000 12146.0001 02323.0002 12148.0001 01382.0000 01510.0000 12146.0003 02323.0002 00824.0000 38894.0001 01308.0002 01327.0000 01512.0000 38039.0000 28177.0001 02367.0000 01533.0006 37961.0000 12559.0003 following items are no 26802.0000 26802.0001 26802.0002 26802.0003 25645.0002 25646.0001 23904.0000 37859.0005 21012.0006 21012.0006	PART NO. QTY. 07038.0000

(continued)



ELECTRICAL CONTROLS AND READY LIGHT


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
42	21012.0029	1	Lead, Elect. Blu 20.0" (Tank Heater to Tank Heater)
43	21012.0031	1	Lead, Elect. Blk 14.5" (Tank Heater to Tank Heater) — Electronic Control onl
44	21012.0078	1	Lead, Elect. Blk 9.0" (Right Heater to Limit Thermostat)
45	21005.0351	1	Lead, Elect. Wht/Red 12.0" (Left Disp. Valve to Left Relay)
46	22042.0000	1	Lead Assy, Elect. Blu 9.0" (Right Relay to Wire Nuts)
47	22043.0000	1	Lead Assy, Elect. Blk 30.0" (Left Relay to Contactor) Mech. Thermo-stat & Recovery
48	21003.0045	1	Lead, Elect. Red 8.0" (Relay to Relay)
49	21012.0036	1	Lead, Elect. Blu 18.0" (Contactor to Right Heater)
50	21012.0037	1	Lead, Elect. Red 30.0" (Terminal Block to Contactor) — Electronic Control &
51	21005.0354	1	Lead, Elect. Wht/Red 10.0" (Left Disp. Valve to Relay) Recovery Booster
52	24890.0000	1	Lead, Elect. Gry 6.0" (Relay to Contactor)
53	21005.0349	1	Lead, Elect. Wht/Grn 10.0" (Relay to Right Disp. Valve)
54	21005.0350	1	Lead, Elect. Wht/Vio 12.0" (Relay to Right Disp. Valve) Recovery
55	24740.0000	1	Lead, Elect. Wht/Brn 15.0" (Left Disp. Valve to Contactor)Booster only
56	28029.0000	1	Kit, Switch Cover (Includes items 23 & 24)
57	28318.0000 39053.0004	2 2	Wiring Harness, Rotary Switch (230V models and all other models after 09/29/06) Wiring Harness, Rotary Switch (DBC Models)



WARMER ASSEMBLIES

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	03652.0000	2	Warmer Assy, Blk 100W 120V (Includes items 2 thru 5)
	02817.0000	2	Warmer Assy, Blk 100W 220V (Includes items 2 thru 5)
	01303.0000	6	Screw, Pan Head #4 - 40 x .50"
2	03656.0000	1	Warmer Dish, Blk - 45 Hole
3	13042.0001	1	Spacer, .174" I.D. x .188"
4	01227.0000	1	Warmer Element, 100W 120V
	01951.0000	1	Warmer Element, 100W 220V
5	05212.0000	1	Plate, Warmer Retainer
	00970.0000	2	Nut, Keps 8 - 32

^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



FUNNELS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20201.1201	2	Funnel Assy, SST (Black Handle) (Includes Items 2 thru 7)
2	24462.0002	1	Funnel W/Decals (Includes items 3 & 4)
3	03408.0004	1	Decal, Warning-Remove Funnel
4	03409.0004	1	Decal, Warning-Hot Liquid
5	20201.1100	1	Handle, Funnel-Black
6	12499.0002	1	Screw, Round Head .25" - 20 x 1.50"
7	33089.0000	1 1	Filter Basket (First Type. Not available, order Second Type) Filter Basket w/Splashgard (Second Type)
8	22735.0000 22735.0002	2 2	Funnel Assy, Plastic-Black (Includes items 3, 4, 9 & 10) Funnel Assy, Plastic-Smoke (Includes items 3, 4, 9 & 10)
9	21911.0000	1	Funnel Adapter, Water By-Pass
10	32965.0000	1	Splashgard
11	29911.0000*	2	Funnel Assy, Pouch Pack (Includes items 6 & 12-16) (Not available order item 17)
12	29916.0000	1	Wire Form Insert
13	29914.0000*	1	Funnel W/Decals (Includes items 14 & 15) (Not available order item 17)
14	03408.0002	1	Decal, Warning-Remove Funnel
15	03409.0002	1	Decal, Warning-Hot Liquid
16	29915.0000	1	Handle, Pouch Pack Funnel
17	35282.0000	1	Funnel Assy, Pouch Pack Plastic (Includes items 12, 14, 15 18 & 19)
18	34439.0000*	1	Funnel, Pouch Pack (Not available order item 17)
19	34438.0000	1	Splashgard, Black Plastic

 $^{^{\}star}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.

NUMERICAL INDEX

PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.
00310.0002	25	01382.0003	5.7.41	03656.0000	47	12560.0015	15.17
00400.0001		01382.0007	, ,		21	12561.0000	
00459.0000		01388.0000			21	12565.0002	
00463.0000		01501.0000			7	12565.0008	
00502.0000		01502.0000			7	12568.0003	
00506.0000		01510.0000			41	12570.0000	
00619.0002		01511.0000			11,13	12919.0008	, ,
00619.0005		01512.0000			15,17	12984.0002	,
00619.0007		01520.0000			47	12984.0004	
00619.0008		01532.0000			41	13042.0001	
00620.0000		01533.0000			43	13054.0000	
00656.0001		01533.0006			41	13255.0001	
00658.0000		01544.0000			41	13255.0002	
00669.0000		01570.0000			35	20201.1100	
00671.0000		01590.0000			43	20201.1201	
00720.0000		01667.0000			11,13	20201.2600	
00764.0000		01951.0000			11,13	20201.2601	_
00824.0000		01975.0000			11,13	20201.4300	
00831.0000		02308.0000			11,13	20201.4301	
00908.0000			17,19,23,25,41		19	20201.5600	
00916.0000		02323.0002			19	20201.6001	,
00946.0000		02324.0000			5	20202.1601	
00950.0000		02328.0003			5	20203.0100	
00970.0000		02336.0000			5	20526.1750	
00971.0000		02336.0002			5	20762.0000	
00973.0000	,	02338.0000			5	20878.1006	,
01075.0000			43		31,35,37	20878.1008	
01079.0000		02536.0000			7	20881.0000	
01082.0002			39		23	20883.0000	
01085.0000		02595.0000			31		7
01085.0002		02596.1005			31		7
01085.1006		02618.1000			31		7
01085.1007		02628.0000			31		7
01100.0000			41		31		7
01101.0000			41		43		21
01106.0000		02766.0000			43	20922.1001	
01106.0001		02806.0000			43	20922.1005	
01111.0000		02817.0000			41	20936.1000	
01111.0002		02850.0000			41	20937.0000	
01116.0000		02854.0000			21	20945.1002	
01154.0000		02856.0002			7	20948.0001	,
01155.0000		02858.0000			21	20948.0001	,
01227.0000		02861.0003			21	20951.1000	
01303.0000		03011.0000			21,31	20966.0000	
01308.0002		03236.0013			29,31,33,35,39	20966.0001	_
01309.0000		03236.1001			31,33	20966.0002	
01311.0000		03236.1002			37	20966.0003	
01317.0000		03236.1003			23,33	20966.0004	
01317.0005		03359.0000			39	20966.0005	
01327.0000		03408.0002			49	20966.0010	
01347.0000		03408.0002			49	20969.0001	
	,15,17,19,41	03409.0002			21	20969.0004	
01347.0002		03409.0002		12527.0002		20976.0000	
01347.0002		03633.0000			15,17	20976.0001	
01382.0000		03652.0000			43	20976.0001	
01002.0002	41	00002.0000	41	12003.0000	4ა	∠∪∂1 U.UUU3	ວອ

NUMERICAL INDEX

			INDIVILITIO	AL INDLA			
PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.
20976 0005	31	23254.0000	35 37	27083 0000	29	37297.0006	29
	31,33	23255.0000			7	37524.0000	
	35	23256.0000			31	37526.0000	
	31	23717.0003			31,33	37859.0005	
	39	23721.0000			31,33	37881.0000	_
	35	23820.1000			31,33	37961.0000	
	39	23904.0000			21	38039.0000	
	39	24396.0000			21	38358.1001	
	31,33,35,39	24396.0001			39	38392.0000	
	29,31,33,35,39	24396.0003			41	38894.0001	
	29,31,33,35,39	24455.0005			45	39053.0004	_
	25,51,55,55,55	24455.0006			43	39248.0000	
	45	24458.0000			41	39803.0000	
	45	24458.0002			41	40187.0001	
	45	24462.0002			41	43644.0000	
	45	24684.0000			41	M2517.0000	
	45	24740.0000			45	M2522.1000	
	43	24890.0000			11,13	1012322.1000	
	43	25134.0000			25		
	43	25151.0000			25		
	43	25376.0000			25		
	45 45	25376.0000			39		
	45 45				39		
	45 45	25376.0002 25468.0002			39		
	45 45	25513.0000			23		
		25645.0002					
	45				49		
	9	25646.0001 25648.0000			49		
	9	25654.0000			49		
	7	25662.0001			49		
	15,17	26263.0000			23		
	31,35,39				23		
	25	26622.0001			23		
	25	26802.0000			29		
	21	26802.0001			11,13,15,17		
	49	26802.0002			11,13,15,17		
	45	26802.0003			11,13,15,17		
	45	26809.0001			11,13,15,17		
	41	26810.0000			7		
	27	26826.0000			33		
	25 31,35,37	26846.0000			23		
	, ,	26846.0001	,		23,33		
	31,35,37	26846.0002	,		49		
	31,35,37	26916.0000			49		
	9	26916.0001			49		
	5	26924.0000			49		
	5	26949.0000			9		
	5	26971.1000			37		
	5	27035.0000			37		
	5	27044.0000			37		
	5	27044.0001			23		
	5	27044.0002			49		
	21	27044.0003			23		
	49	27044.0004			29		
	49	27044.0006			29		
23004.0000	41	27044.0007	5	36233.1000	29		

51 27041 040312

BUNN°

Single® Brewer with Portable Server

ITEM#		
PROJECT		

DATE



Single with 1.5GPR serverDimensions: 29.3" H x 9.25" W x 19" D
(74.4cm H x 54.9cm W x 48.3cm D)

Features

Single Coffee Brewer

- Brews 5.1 to 11.4 gallons (19.3 to 43.2 litres) of perfect coffee per hour.
- Brews ½, 1, or 1½ gallon (1.9, 3.8 and 5.7 litre) batches. Single Batch model available (23050.0006).
- Adjustable bypass ensures perfect coffee regardless of batch size.
- Hot water faucet does not affect brew level.
- Electronic timer ensures fast set up and accurate brew levels.
- Electronic grinder interface instructs grinder on exact amount of coffee for selected brew batch size.
- 1.5GPR portable server (included) has a patented Safety-Fresh® brew-through lid with vapor seal and spill protection.
- SplashGard® funnel deflects hot liquids away from the hand.
- International electrical configurations available.



Model with Single Batch and Plastic Funnel Product No.: 23050.0006

For current specification sheets and other information, go to www.bunn.com.

International models may vary in appearance.

Related Products

Easy Clear® EQHP-10 Product No.: 39000.0004

Easy Clear® EQHP-10L Product No.: 39000.0001



Single/Dual Filter Pack

Product No.: 20138.0000 Packed per case: 500

Dimensions: 51/4" Base x 41/4" Sidewall 13.3 cm Base x 10.8 cm Sidewall



1.5GPR Safety-Fresh® portable server with bail handles & RWS1 warming stand.

1.5GPR

Product No.: 20950.0004

Dimensions:10½" H x 6¾" W x 12½" D 26.0 cm H x 17.2 cm W x 32.1 cm D

Depth= $10\frac{1}{4}$ " w/o guard 26.0 cm w/o guard Depth= $12\frac{3}{4}$ " with guard 32.38 cm w/ guard Width= $7\frac{3}{4}$ " without handle 19.68 cm w/o handle Width= $7\frac{5}{8}$ " with handle 19.37 cm w/ handle



RWS1 Product No.:12203.0010

Model Agency Listing
Single (I) LISTED (ISE)

Dimensions & Specifications

Model	Product #	Volts	Amps	Tank Heater Watts	Total Watts	Thermostat	Brewing Capacity	Cu. Ft.	Shipping Weight	Cord Attached
Single ^{†*}	23050.0006	120	17.5	1800	2100	Mechanical	5.1 gal./hr.	6.8	57 lbs.	Yes,no plug
† Plastic funnel. * One setting.										
Single**	23050.0007	120	17.8	1800	2130	Mechanical	5.1 gal./hr.	6.8	58 lbs.	Yes,no plug
Single**	23050.0010	120/208	18.3	3700	3800	Mechanical	10.6 gal./hr.	6.8	58 lbs.	No
Single**	23050.0011	120/240	19	4000	4300	Mechanical	11.4 gal./hr.	6.8	59 lbs.	No
** Three se	** Three settings.									

All include Safety-Fresh® server with additional orange faucet handle and decal for decaf service.


Brewing capacity: based upon incoming water temp of 60°F (140°F rise).

Models listed as 120/208V or 120/240V must be connected to 208V or 240V electrical service respectively. Please refer to the installation manual.

Electrical: 120V models require 2-wires plus ground service rated 120V, single phase, 60 Hz.

120/208V or 120/240V models require 3-wires plus ground service rated 120/208V or 120/240V, single phase, 60 Hz.

Plumbing: 20-90 psi (138-621 kPa). Supplied with 1/4" male flare fittings.




Bunn-O-Matic® Corporation - 1400 Stevenson Drive Springfield, Illinois 62703 • 800-637-8606 • 217-529-6601 • Fax 217-529-6644 • www.bunn.com

BUNN®

Antes de energizar este producto favor de leer todas las instrucciones de uso y conexion.



N/S SNG0005000 y siguientes



MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227

SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

TELÉFONO: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

Para asegurarse de tener la revisión más reciente del Manual de Operación o ver el Catálogo Ilustrado de Piezas, el Manual de Programación o el Manual, de Servicio, visite el sitio web de Bunn-O-Matic, www.bunn.com. Este sitio es absolutamente GRATUITO y representa la manera más rápida de obtener las actualizaciones de catálogos y manuales más recientes. Para solicitar el Servicio Técnico, llame a Bunn-O-Matic Corporation al 1-800-286-6070.



GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantiza el equipo fabricado por ellos de la siguiente manera:

- 1) Airpots, jarras térmicas, decantadores, servidores GPR, dispensadores de té/café frío, cafeteras dispensadoras térmicas MCP/MCA de monodosis y servidores Thermofresh (mecánicos y digitales) 1 año en partes y 1año en mano de obra.
- 2) Todo otro equipo 2 años en partes y 1 año en mano de obra más las garantías adicionales especificadas a continuación:
 - a) Circuitos electrónicos y/o tarjetas de control partes y mano de obra por 3 años.
 - b) Compresores en equipo de refrigeración 5 años en partes y 1 año en mano de obra.
 - Molinos en equipos para moler café, de moler y cumplir con el análisis de colador de malla original de fábrica en partes y mano de obra por 4 años ó 40,000 libras de café, lo que ocurra primero.

Estos períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica estará comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de la fabricación y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fabricada por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectada por uso indebido, negligencia, alteraciones, instalación u operación indebida, mantenimiento o reparaciones indebidas, limpieza y descalcificación no periódica, fallas de equipo debido a la mala calidad de agua, daños o accidentes. Además esta garantía no aplica a artículos de repuesto que están sujetos al uso normal pero no limitado a sellos y empaques. Esta garantía está condicionada a que el Comprador: 1) informe oportunamente a BUNN sobre cualquier reclamo que se deba hacer bajo la presente garantía telefónicamente al (217) 529-6601 o por escrito a Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso a un local de servicios BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo defectuoso se encuentra bajo garantía.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN, PERO SIN LIMITARSE A ÉSTA. Los agentes, distribuidores o empleados de BUNN no están autorizados para modificar esta garantía o dar garantías adicionales que hagan responsable a BUNN. Según esto, las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías y no se debe confiar en ellas.

Si BUNN determina a su propio juicio que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, a su exclusiva elección mientras el equipo esté en garantía, 1) suministrará piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de garantía correspondientes a las partes y mano de obra especificados anteriormente) para reparar los componentes defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante de Servicios Autorizado de BUNN; o 2) reemplazará el equipo o reembolsará el precio de compra pagado por el equipo.

EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ÉSTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE LIMITARÁ, A EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.

En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier otro daño o pérdida, incluyendo pero sin limitarse a, ganancias perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los clientes del comprador, costos de capital, costos de tiempo de parada, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, ni ningún otro daño especial, concomitante o emergente.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, Bunnserve, Bunnserve, Bunnserve with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra son marcas comerciales registradas de Bunn-O-Matic Corporation.

INTRODUCCIÓN

Este equipo prepara tandas de 1,9 litros (medio galón), 3,8 litros (un galón) o 5,7 litros (galón y medio) de café en una jarra de espera al pulsar un botón e incluye una llave de agua caliente para usar con bebidas similares. La cafetera está diseñada específicamente para ser usada con una jarra 1.5GPR de BUNN®. El equipo debe usarse solamente en interiores sobre un mostrador o estante robusto.

Página 2 27038.8000 030912

AVISOS A LOS USUARIOS

El aviso en esta cafetera debe conservarse en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas ilegibles o dañadas.



00658.0000

A WARNING

- Fill water tank before turning on thermostat or connecting appliance to power source.
- Use only on a properly protected circuit capable of the rated load.
- Electrically ground the chassis.
- ◆ Follow national/local electrical codes.
- Do not use near combustibles.

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT DAMAGE, FIRE, OR SHOCK HAZARD

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE BUYING OR USING THIS PRODUCT

THIS APPLIANCE IS HEATED WHENEVER CONNECTED TO A POWER SOURCE

00831.0000F 3/98 ©1998 BUNN-O-MATIC CORPORATION

00831.0000

! WARNING

To reduce the risk of electric shock, do not remove or open cover. No user-serviceable parts inside. Authorized service personnel only. Disconnect power before servicing.

37881.0000

As directed in the International Plumbing Code of the International Code Council and the Food Code Manual of the Food and Drug Administration (FDA), this equipment must be installed with adequate backflow prevention to comply with federal, state and local codes. For models installed outside the U.S.A., you must comply with the applicable Plumbing /Sanitation Code for your area.

00656.0001

ADVERTENCIA

DESECHE LA JARRA SI:

- ESTÁ CUARTEADA
- RAYADA
- EL AGUA HIRVIÓ HASTA SECARSE
- SE USÓ SOBRE FUEGO DIRECTO O SE EXPUSO A ELEMENTOS ELÉCTRICOS

ELCONTENIDO DEL EMBUDO ESTÁ CALIENTE

LEA TODO EL MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE COMPRAR O USAR ESTE PRODUCTO. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR A RIESGOS DE LESIONES

ADVERTENCIA

- Llene el tanque de agua antes de encender el termostato o de conectar el equipo a la fuente de alimentación eléctrica.
- Use sólo un circuito bien protegido adecuado para la carga nominal.
- Conecte el armazón eléctricamente a tierra.
- Respete los códigos eléctricos nacionales/locales.
- No lo use cerca de combustibles.

DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE PUEDEN PRODUCIR RIESGOS DE DAÑOS EN LOS EQUIPOS, INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS.

LEA TODO EL MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE COMPRAR O USAR ESTE PRODUCTO.

ESTE EQUIPO SE CALIENTA CUANDO SE CONECTA A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire o abra la tapa. Adentro no hay partes que pueda reparar el usuario. Sólo personal de mantenimiento

Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de repararla.

autorizado.

Según se indica en el Código Internacional de Plomería del Consejo Internacional de Códigos y el Manual de Códigos de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), este equipo debe instalarse con un preventor de contraflujo adecuado a fin de cumplir los códigos federales, estatales y locales. Para los modelos instalados fuera de EE.UU., debe cumplirse el código sanitario y de plomería aplicable de su área.

Página 3 27038.8000 050412

AVISOS A LOS USUARIOS (cont.)




03408.0004

ADVERTENCIA QUITE EL EMBUDO SOLAMENTE



03409.0004

ADVERTENCIA Líquido caliente



39803.0000

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



00824.0002



HOT WATER ▲ WARNING

20201.5600

ADVERTENCIA - AGUA CALIENTE



12364.0000


PRECAUCIÓN LOS CALENTADORES Y SUPERFICIES ESTÁN CALIENTES

27038.8000 050412 Página 4

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PRECAUCIÓN - La cafetera debe desconectarse de la fuente de alimentación hasta que se especifique en *Preparación inicial*.

Para determinar los requisitos del circuito, consulte la placa de datos de la cafetera, así como los códigos eléctricos locales y nacionales.



Modelos para 120 VCA

Nota: Este servicio eléctrico consiste en 2 conductores de transporte de corriente (L1 y L2) y otro conductor por separado para la conexión a tierra.

Modelos para 200 y 230 VCA Nota: Este servicio eléctrico consiste en 2 conductores de transporte de corriente (L1 y L2) y otro conductor por separado para Modelos para 120/208 y 120/240 VCA Nota: Este servicio eléctrico consiste en 3 conductores de transporte de corriente (Neutro, L1 y L2) y otro conductor por separado para la conexión a tierra.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN-La instalación eléctrica indebida dañará los componentes electrónicos.

- 1. Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según se especifica.
- 2. Usando un voltímetro, compruebe el voltaje y el código de color de cada conductor en la fuente de alimentación eléctrica.
- 3. Quite el panel delantero de debajo de la cabeza de rociado.

Modelos con conjuntos de control electrónicos:

Ponga el interruptor del calentador del tanque ubicado en la parte superior del conjunto de control en la posición "OFF" (apagado).

Modelos con termostatos electromecánicos:

Gire completamente hacia la izquierda la perilla del termostato de control a la posición "OFF" (apagado).

la conexión a tierra.

- 4. Pase el cordón por el protector contra tirones y conéctelo al bloque de terminales.
- 5. Conecte la cafetera a la fuente de alimentación y verifique el voltaje en el bloque de terminales antes de seguir adelante. Vuelva a poner el panel delantero.
- 6. Si hay que conectar tuberías más adelante, asegúrese de que la cafetera esté desconectada de la fuente de alimentación. Si se han conectado las tuberías, la cafetera está lista para la preparación inicial.

Nota Importante: Si el cable de alimentacion se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio, con el fin de evitar algun riesgo de descarga o accidente considerable.

El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construccion de este producto esta diseñada de manera que su aislamiento electrico no es alterado por salpicaduras o derramamiento de liquidos durante su operacion.

Advertencia: Antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados. Los medios de conexión y desconexión se integran en la instalación fija y sobre los polos que energizan a esta producto.

ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS

Este distribuidor debe conectarse a un sistema de agua fría con una presión de operación entre 138 y 620 kPa) (20 y 90 lb/pulg²) de una tubería de suministro de 1/2" o mayor. Se debe instalar una válvula de corte en la tubería antes de la cafetera. Instale un regulador de presión en la tubería cuando la presión sea mayor que 620 kPa (90 lb/pulg²) para reducirla a 345 kPa (50 lb/pulg²). La conexión de entrada de agua es una conexión abocinada de 1/4".

NOTA - Bunn-O-Matic recomienda tubo de cobre de 1/4" para instalaciones a menos de 7,5 m (25 pies) de una tubería de suministro de agua de 1/2" y de 3/8" para instalaciones a más de 7,5 m (25 pies). La presencia de un tubo de cobre enrollado compacto facilitará el movimiento de la cafetera para limpiar el mostrador. Bunn-O-Matic no recomienda usar una válvula de asiento para instalar la cafetera. El tamaño y la forma del agujero hecho en la tubería de suministro por este tipo de dispositivo puede limitar el paso de agua.

Según se indica en el Código Internacional de Plomería del Consejo Internacional de Códigos y el Manual de Códigos de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), este equipo debe instalarse con un preventor de contraflujo adecuado a fin de cumplir los códigos federales, estatales y locales. Para los modelos instalados fuera de EE.UU., debe cumplirse el código sanitario y de plomería aplicable de su área.

Página 5 27038.8000 050412

CONEXIÓN DE TUBERÍAS

NOTA – Si el código requiere un preventor de flujo revertido de agua, debe instalarse una válvula reguladora entre el preventor de flujo revertido de agua y el distribuidor. Si se instala la válvula reguladora lo más cerca posible del distribuidor se obtienen mejores resultados.

- 1. Conecte la conexión abocinada del tramo de corto de tubo del colador/control de flujo (incluido) a la entrada de aqua de la parte inferior de la cafetera.
- 2. Lave la tubería de agua y sujétela bien a la conexión abocinada del conjunto de colador/flujo de agua.
- 3. Abra el agua de suministro.



PREPARACIÓN INICIAL

PRECAUCIÓN - La cafetera estar desconectada de la fuente de alimentación durante la preparación inicial, excepto cuando se especifique en las instrucciones.

NOTA: Modelos ECA solamente - Esta cafetera está equipada con un sensor de temperatura que indica cuándo se debe preparar el café y, cuando se selecciona, bloquea el comienzo de un ciclo de preparación de café hasta que el agua se haya calentado a la temperatura óptima para su preparación.

1. Quite el panel delantero de debajo de la cabeza de rociado.

Modelos con conjuntos de control electrónicos:

Ponga el interruptor del calentador del tanque ubicado en la parte superior del conjunto de control en la posición "OFF" (apagado).

Modelos con termostatos electromecánicos:

Gire completamente hacia la izquierda la perilla del termostato de control a la posición "OFF" (apagado).

- 2. Conecte la cafetera a la fuente de alimentación. El agua empezará a pasar al tanque.
- 3. Cuando deje de pasar agua al tanque, quite el panel delantero y siga adelante según las instrucciones:

Modelos con conjuntos de control electrónicos

Ponga el interruptor del calentador del tanque ubicado en la parte superior del conjunto de control en la posición "ON" (encendido).

Modelos con termostatos electromecánicos:

Gire completamente a la derecha la perilla del termostato de control a la posición "ON" (encendido) y vuelva a colocar el panel delantero.

- 4. Espere unos veinticinco minutos en los modelos de 208 V c.a. y 240 V c.a. o cincuenta minutos en los modelos de 120 V c.a. para que el agua del tangue se caliente a la temperatura apropiada.
- 5. Ponga una jarra vacía debajo de una de las estaciones de preparación de café. Ponga el interruptor selector asociado en la posición de une galón, el interruptor de encendido/apagado en la posición superior e inicie un ciclo de preparación de café.
- 6. Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición inferior "OFF" (apagado) después de que haya dejado de salir agua del embudo, y compruebe el volumen de agua en la jarra. El volumen debe ser 3,8 litros (1 galón).
- 7. (A) Si no es así, ajuste el temporizador según sea necesario. Consulte Ajuste de los volúmenes de preparación de café.
 - (B) Si es necesario, ajuste la válvula de aguja para lograr el volumen de agua que se desee derivar alrededor del filtro de café.

NOTA: Para aumentar la derivación de agua, gire la válvula de aguja hacia la izquierda, y para disminuirla gírela hacia la derecha. Un ajuste de la válvula de aguja requiere un ajuste de temporizador para un volumen.

- 8. Repita el paso 7 hasta lograr el volumen de agua apropiado.
- 9. La cafetera está lista ahora para ser utilizada con las instrucciones de preparación de café siguientes.

Página 6 27038.8000 100407

REQUERIMIENTOS DE LA CE

- Este artefacto debe instalarse en lugares donde pueda ser vigilado por personal capacitado.
- Para que funcione correctamente, este artefacto debe instalarse en un lugar donde la temperatura esté entre 5 y 35°C.
- Para que el funcionamiento sea seguro, el artefacto no debe inclinarse más de 10°.
- Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según se especifica en todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Este artefacto no debe limpiarse con chorros de agua.
- Este artefacto no está diseñado para usar por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o inexpertas o con falta de conocimientos, a menos que hayan recibido de la persona responsable por su seguridad instrucciones relativas al uso de este artefacto.
- Se recomineda a los adultos extremar cuidados para evitar que los niños jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación se daña, para evitar peligros, debe reemplazarlo el personal del fabricante o su agente de servicio autorizado por un cable especial disponible del fabricante o su agente de servicio autorizado.

AJUSTE DE LOS VOLÚMENES DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

PRECAUCIÓN - Desconecte la fuente de alimentación de la cafetera antes de quitar cualquier panel para el reemplazo o ajuste de un componente.

NOTA: Antes de ajustar o modificar los volúmenes de las tandas, compruebe que la cafetera esté conectada al suministro de agua, el tanque esté bien lleno, y haya colocados un embudo y una jarra.

- 1. **Modificación de los volúmenes de las tandas**. Para modificar el volumen de una tanda, compruebe primero que el interruptor SET/LOCK (fijar/bloquear) esté en la posición "SET" (fijar) del tablero de circuitos.
 - Para aumentar el volumen de una tanda. Pulse y mantenga pulsado el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) hasta que se oigan tres clics. Suelte el interruptor (de no soltar el interruptor en un plazo máximo de dos segundos después del tercer clic se hace que se suspenda el ajuste del volumen y que el ajuste de volumen anterior permanezca en memoria) y púlselo otra vez una o más veces. Cada vez que se pulse el interruptor, se añaden dos segundos al período de preparación del café. Deje que transcurra el ciclo de preparación del café para verificar que se haya conseguido el volumen deseado.
 - Para disminuir el volumen de una tanda. Pulse y suelte una vez el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) por cada intervalo de dos segundos que se desee restar del período total de preparación del café; inmediatamente después pulse y mantenga pulsado el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) hasta que se oigan tres clics. Suelte el interruptor. (De no soltar el interruptor en un plazo de dos segundos después del tercer clic se hace que se suspenda el ajuste del volumen y que el volumen fijado con anterioridad permanezca en memoria). Deje que transcurra el ciclo de preparación del café para verificar que se haya conseguido el volumen deseado.
- 2. **Fijación de los volúmenes de las tandas.** Para modificar el volumen de una tanda, compruebe primero que el interruptor SET/LOCK (fijar/bloquear) esté en la posición "SET" (fijar) del tablero de circuitos. Pulse y mantenga pulsado el interruptor START (comienzo) o BREW (preparación de café) hasta que se oigan tres clics diferenciados, y después suelte el interruptor. (De no soltar el interruptor en un plazo de dos segundos después del tercer clic se hace que se suspenda el ajuste del volumen y que el volumen fijado con anterioridad permanezca en memoria). Observe el nivel del líquido que se distribuye. Cuando se alcance el nivel deseado, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición inferior "OFF" (apagado). La cafetera recuerda este volumen y seguirá preparando tandas de café de este volumen hasta que se repita el procedimiento de ajuste del volumen.

NOTA: Al preparar el café, los volúmentes de las tandas disminuyen debido a la absorción de los posos de café.

3. **Fijación de la función de desactivación de la programación.** Si se hace necesario impedir que alguien cambie los tiempos de preparación del café una vez programados, puede fijar el interruptor SET/LOCK (fijar/bloquear) en la posición "LOCK" (bloquear). Esto impedirá llevar a cabo cualquier programación hasta que el interruptor se coloque nuevamente en la posición "SET" (fijar).

Página 7 27038.8000 031609

CONTROLES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR SELECTOR DE PREPARACIÓN DE CAFÉ

Al poner el interruptor en la posición de 1,9 litros (1/2 galón), 3,8 litros (1 galón) o 5,7 litros (1 1/2 galones) se escoge la cantidad de café que se va a preparar en los ciclos subsiguientes. El cambio de posición de este interruptor después de que se haya iniciado un ciclo de preparación de café no cambia la tanda de preparación de café en marcha.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Al poner el interruptor en la posición inferior apagada se corta la corriente que llega al calentador de la estación de preparación de café y se deja de prepararlo. La parada de un ciclo de preparación de café después de que haya empezado no detendrá el paso de agua procedente del embudo. Al colocar el interruptor en la posición encendida superior se suministra corriente al calentador de la estación de preparación de café y activa el circuito de preparación de café.

INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA

Al pulsar y soltar momentáneamente este interruptor se da comienzo a un ciclo de preparación de café cuando el interruptor de encendido/apagado esté en la posición superior encendida.

NOTA – El indicador de encendido/apagado debe estar en la posición superior encendida para iniciar y completar un ciclo de preparación de café.

PREPARACIÓN DEL CAFÉ

- 1. Escoja el volumen de la tanda deseada.
- 2. Introduzca un filtro BUNN® en el embudo.
- 3. Eche el café fresco recién molido en el filtro y nivele el café molido sacudiéndolo suavemente.
- 4. Deslice el embudo en los rieles del embudo.
- 5. Ponga una jarra vacía debajo del embudo.
- 6 Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición superior encendida. Pulse momentáneamente el interruptor de comienzo.
- 7. Cuando termine de preparar el café, simplemente deseche los posos y el filtro.

LIMPIEZA

- 1. Se recomienda usar un paño humedecido enjuagado en un detergente líquido suave no abrasivo para limpiar todas las superficies de los equipos Bunn-O-Matic.
- 2. Inspeccione y limpie la cabeza de rociado. Los agujeros de la cabeza de rociado deben estar siempre abiertos.


NOTA – En áreas de aguas duras, tal vez haya que hacer esto a diario. Evita problemas de calcificación en la cafetera y lleva menos de un minuto.

Página 8 27038.8000 091900

BUNN®



www.bunn.com



ILLUSTRATED PARTS CATALOG

Designs, materials, weights, specifications, and dimensions for equipment or replacement parts are subject to change without notice.

BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227 SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227 PHONE: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

BUNN-O-MATIC COMMERCIAL PRODUCT WARRANTY

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") warrants equipment manufactured by it as follows:

- 1) Airpots, thermal carafes, decanters, GPR servers, iced tea/coffee dispensers, MCP/MCA pod brewers thermal servers and Thermofresh servers (mechanical and digital)- 1 year parts and 1 year labor.
- 2) All other equipment 2 years parts and 1 year labor plus added warranties as specified below:
 - a) Electronic circuit and/or control boards parts and labor for 3 years.
 - b) Compressors on refrigeration equipment 5 years parts and 1 year labor.
 - c) Grinding burrs on coffee grinding equipment to grind coffee to meet original factory screen sieve analysis parts and labor for 4 years or 40,000 pounds of coffee, whichever comes first.

These warranty periods run from the date of installation BUNN warrants that the equipment manufactured by it will be commercially free of defects in material and workmanship existing at the time of manufacture and appearing within the applicable warranty period. This warranty does not apply to any equipment, component or part that was not manufactured by BUNN or that, in BUNN's judgment, has been affected by misuse, neglect, alteration, improper installation or operation, improper maintenance or repair, non periodic cleaning and descaling, equipment failures related to poor water quality, damage or casualty. In addition, the warranty does not apply to replacement of items subject to normal use including but not limited to user replaceable parts such as seals and gaskets. This warranty is conditioned on the Buyer 1) giving BUNN prompt notice of any claim to be made under this warranty by telephone at (217) 529-6601 or by writing to Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) if requested by BUNN, shipping the defective equipment prepaid to an authorized BUNN service location; and 3) receiving prior authorization from BUNN that the defective equipment is under warranty.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF EITHER MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The agents, dealers or employees of BUNN are not authorized to make modifications to this warranty or to make additional warranties that are binding on BUNN. Accordingly, statements by such individuals, whether oral or written, do not constitute warranties and should not be relied upon.

If BUNN determines in its sole discretion that the equipment does not conform to the warranty, BUNN, at its exclusive option while the equipment is under warranty, shall either 1) provide at no charge replacement parts and/or labor (during the applicable parts and labor warranty periods specified above) to repair the defective components, provided that this repair is done by a BUNN Authorized Service Representative; or 2) shall replace the equipment or refund the purchase price for the equipment.

THE BUYER'S REMEDY AGAINST BUNN FOR THE BREACH OF ANY OBLIGATION ARISING OUT OF THE SALE OF THIS EQUIPMENT, WHETHER DERIVED FROM WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED, AT BUNN'S SOLE OPTION AS SPECIFIED HEREIN, TO REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND.


In no event shall BUNN be liable for any other damage or loss, including, but not limited to, lost profits, lost sales, loss of use of equipment, claims of Buyer's customers, cost of capital, cost of down time, cost of substitute equipment, facilities or services, or any other special, incidental or consequential damages.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, Bunnserve, Bunnserve, Bunnserve with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra are either trademarks or registered trademarks of Bunn-O-Matic Corporation.

27039.1 030912

TABLE OF CONTENTS

TITLE	PAGE NO.
Base - Trunk - Hood - Covers & Panels	4
Digital Brewer Control Assembly	16
Dispense Valve and Sprayhead	30
Electrical Controls & Ready Light	34
Faucet - Upper & Lower	32
Funnels	40
Inlet Valve & Line	26
Numerical Index	42
Strainer/Flow Control - Solenoid & Lines	24
Tank and Mounting Brackets	22
Tank Heater & Overflow Protection Devices	18
Timer & Electronic Control	12
Timer & Mechanical Thermostat	8
Triple Set Timer & Electronic Control	14
Triple Set Timer & Mechanical Thermostat	10
Warmer Assembly	38
Water By-Pass	28




27039.1 061812

BASE - TRUNK - HOOD - COVERS & PANELS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	25766.0000	1	Cover, Top (Includes item 22 & 24) (Shown)
	25766.0001	1	Cover, Top - Blk (Includes items 22 & 24)
	25756.0000	1	Cover, Top (Includes item 22 & 24) (Models with DBC)
	02336.0000	1	Screw, Truss Head #4-40 x .375"
	02336.0002	1	Screw, Truss Head, Blk #4-40 x .375"
2	23417.0000	1	Hood W/Decals (W/O Faucet)
	23417.0001	1	Hood W/Decals (W/O Faucet & W/O Selector Switch)
	23417.0002	1	Hood W/Decals (W/Upper Faucet & Selector Switch) — Includes item 3
	23417.0005	1	Hood W/Decals - Blk (WUpper Faucet & Selector Switch)
	23417.0003	1	Hood W/Decals (W/Upper Faucet - W/O Selector Switch)
	02308.0000	7	Screw, Pan Head #8-32 x .25"
3	23024.0000	1	Decal, Control Panel (W/O Faucet)
	23024.0001	1	Decal, Control Panel (W/O Faucet & W/O Selector Switch)
	23024.0002	1	Decal, Control Panel (W/Upper Faucet & Selector Switch)
	23024.0003	1	Decal, Control Panel (W/Upper Faucet - W/O Selector Switch)
4	20201.5600	1	Decal, Caution Hot Water (Early Models only)
5	23418.0000	1	Trunk W/Decals (Includes items 6 & 7)
-	23418.0003	1	Trunk W/Decals - Blk (Includes items 6 & 7)
6	00656.0001	1	Decal, Comply to Plumbing Code
		-	
7	00831.0000	1	Decal, Warning - Electrical
8	27099.0000	1	Panel W/Decals, Trunk (Brewers W/Mech. Thermostat) (Includes items 9, 10 & 24)
	27099.0004	1	Panel W/Decals, Trunk - Blk (Brewers W/Mech. Thermostat) (Incl. items 9, 10 & 24)
	27099.0001	1	Panel W/Decals, Trunk (Brewers W/Electronic Control) (Includes items 9, 10 & 24)
	27099.0002	1	Panel W/Decals, Trunk (200/230V 2 Wire Brewers) (Includes items 9 & 24)
	23416.0003	1	Panel W/Decals, Trunk (120V & 120/240V Brewers W/DBC) (Incl. items 9, 10 & 24)
	23416.0004	1	Panel W/Decals, Trunk (200/240V Brewers W/DBC) (Includes items 9, 10 & 24)
	01382.0003	4	Screw, Truss Head #6-32 x .375"
	01382.0007	4	Screw, Truss Head, Blk #6-32 x .375"
9	00658.0000	1	Decal, Caution - Decanter/Funnel
10	26885.0001	1	Schematic (120V & 120/240V Brewers W/Mechanical Thermostat)
	26885.0000	1	Schematic (120V & 120/240V Brewers W/Electronic Control)
	26885.0006	1	Schematic (230V Brewers)
	10851.0000	1	Schematic (120V & 120/240V Brewers W/DBC)
	10853.0000*	1	Schematic (200/240V Brewers W/DBC)
11	23419.0000	1	Base W/Decals SST (Brewers W/Rear Receptacle) (Includes items 12, 13 & 14)
	23419.0002	1	Base W/Decals BLK (Brewers W/Rear Receptacle) (Includes items 112, 13 & 14)
	23419.0001	1	Base W/Decal SST (Includes item 12 & 13) (Early models)
	23419.0004	1	Base W/Decal SST (Includes item 12 & 13)(Late models)
	28592.1006	1	Base W/Decal SST (230V Brewers) (Includes item 12 & 28)
	02308.0000	7	Screw, Pan Head #8-32 x .25"
12	20201.5600	1	Decal, Caution Hot Water
13	00619.0007	1	Plug, Hole .50" Dia. (Not used on Brewers W/Lower Faucet)
14	02822.0000	1	Decal, Auxiliary Outlet (Brewers W/Rear Receptacle)

(Continued)


 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



BASE - TRUNK - HOOD - COVERS & PANELS


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
15	22979.0000 22979.0005 22979.0006 22979.0007 22979.0001 02308.0000	1 1 1 1 1	Cover, Bottom SST Cover, Bottom SST (Models with Main Power Switch) Cover, Bottom SST Cover, Bottom SST (Models with Main Power Switch) Cover, Bottom Blk Pan Head #8-32 x .375" Models with Inlet Valve mounted in Base
16	00619.0008	1	Plug, Hole 2.0" Dia. (Early models)
17	03011.0000	3	Plug, Vent 1.0" Dia.
18	03359.0000 00502.0000	4 4	Leg, Plastic Leg, Nickel
19	23440.0000 23440.0001 21511.1004 01382.0003 01382.0007	1 1 1 4 4	Warmer Panel W/Decal (Includes item 20) Warmer Panel W/Deca - Blk (Includes item 20) Warmer Panel W/Decal (Includes item 20) (Late models) Screw, Truss Head #6-32 x .375" Screw, Truss Head, Blk #6-32 x .375"
20	12364.0000	1	Decal, Caution-Warmers are Hot
21	02324.0000 01311.0000	2 2	Nut, Acorn #8-32 Screw, Truss Head #8-32 x .25" Early models
22	25151.0000	1	Shield, Insulator
23	00619.0005	1	Plug, Hole 1.06" Dia. (Early models)
24	37881.0000	2	Decal, Warning - No Serviceable Parts
25	00916.0000	1	Clip, J-Type #4-40
26	32540.0000	1	Decal, Digital Timer Setting
27	21104.0003 01347.0000	1 2	Server Stop Screw, Truss Head #6-32 x .375" Late models
28	00824.0000	1	Decal, Ground
29	39803.0000	1	Decal, Main Switch (Models with Main Power Switch only)
30	38820.0001 01347.0000	1 2	Plate, Switch Hole Cover Screw, Truss Head #6-32 x .375"

 $^{^{*}}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



SINGLE SET TIMER & MECHANICAL THERMOSTAT


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head #8-32 x .375"
2	01533.0000	2	Spacer, Nylon .375"
3	32400.0002 32400.0003 01347.0000 01510.0000 01388.0000 12919.0008	1 1 1 2 2 2 2	Timer, 8 Min. 120V (Shown) (No Longer Available. Order Item 9) Timer, 8 Min. 240V (No Longer Available. Order Item 10) Timer, Digital 120V (Second Type) Timer, Digital 240V (Second Type) Screw, Truss Head #6-32 x .375" (Not used with Digital Timer) Lockwasher, External Tooth #6 Screw, Truss Head #6-32 x .75" Cap, Terminal (Not illustrated)
4	04314.0007 02308.0000 20762.0000	1 1 2	Thermostat Kit (Includes item 5, 7 & 8) (Late Models) (Also replaces early model thermostat) Screw, Pan Head #8-32 x .375" (Mounting) Screw, Binding Head #8-32 x .25" (Terminal Screws)
5	07073.0001	1	Grommet, Thermostat
6	07074.1033 07074.1028 02308.0000 01511.0000	1 1 2 2	Control Board, Level (120V) Control Board, Level (230V) Screw, Pan Head #8-32 x .375" Lockwasher, External Tooth #8
7	00720.0000	1	Knob, Thermostat
8	28377.0000	1	Noise Suppressor (Not used with Digital Timer)
9	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (with Adapter)
10	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (with Adapter)



TRIPLE SET TIMER & MECHANICAL THERMOSTAT

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001	1	Bracket, Component Mounting
•	02308.0000	4	Screw, Pan Head #8-32 x .375"
	0_000.000	•	30.000, 1 40.11000 # 3 5 2 7 10.00
2	01533.0000	2	Spacer, Nylon .375"
3		1	Timer, 8 Min. (120/208V & 120/240V Models)(No Longer Available. Order Item 9)
		1	Timer, 8 Min. (200V & 240V Models) (No Longer Available. Order Item 10)
	32400.0002	1	Timer, Digital 120V
	32400.0003	1	Timer, Digital 240V
	01347.0000	2	Screw, Truss Head #6-32 x .375" (Not used with Digital Timer)
	01510.0000	2	Lockwasher, External Tooth #6
	01388.0000	2	Screw, Truss Head #6-32 x .75"
4	04314.0007	1	Thermostat Kit (Includes item 5 & 7) (Late Models) (Also replaces early model thermostat)
	02308.0000	2	Screw, Pan Head #8-32 x .375"
	20762.0000	2	Screw, Binding Head #8-32 x .25" (Terminal Screws)
5	07073.0000	1	Grommet, Thermostat
6	07074.1033	1	Control Board, Level (120/208V &120/240V Models)
	07074.1028	1	Control Board, Level (200V, 230V & 240V Models)
	02308.0000	1	Screw, Pan Head #8-32 x .375"
	01511.0000	2	Lockwasher, External Tooth #8
7	00720.0000	1	Knob, Thermostat
8	28377.0000	1	Noise Suppressor (Not used with Digital Timer)
9	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (with Adapter)
10	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (with Adapter)


^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



SINGLE SET TIMER & ELECTRONIC CONTROL

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head #8-32 x .375"
2	01533.0000	2	Spacer, Nylon .375"
3	32400.0002 32400.0003 01347.0000 01510.0000 01388.0000	1 1 1 2 2 2	Timer, 8 Min. (120/208V & 120/240V Models) (No Longer Available. Order Item 10) Timer, 8 Min. (200V & 240V Models) (No Longer Available. Order Item 11) Timer, Digital 120V Timer, Digital 240V Screw, Truss Head #6-32 x .375" (Not used with Digital Timer) Lockwasher, External Tooth #6 Screw, Truss Head #6-32 x .75"
4	21122.0000* 02308.0000	1 2	Bracket, Electronic Control Mounting Screw, Pan Head #8-32 x .375"
5	12560.1019 12560.1018 02308.0000	1 1 2	Control Assy, Electronic 120V Control Assy, Electronic 200/240V Screw, Pan Head #8-32 x .375" Includes items 6 thru 9
6	04786.0002	1	Switch, On/Off
7	12559.0000	1	Decal, Caution/Warning
8	00619.0002	1	Plug, Hole .250" Dia.
9	12570.0000	1	Grommet, Temp. Sensor
10	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (with Adapter)
11	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (with Adapter)


 $^{^{\}ast}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TRIPLE SET TIMER & ELECTRONIC CONTROL

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head #8-32 x .375"
2	01533.0000	2	Spacer, Nylon .375"
3	32400.0002 32400.0003 01347.0000 01510.0000 01388.0000	1 1 1 2 2 2	Timer, Triple (120/208V & 120/240V Models) (No Longer Available. Order Item 10) Timer, Triple (200V & 240V Models) (No Longer Available. Order Item 11) Timer, Digital 120V Timer, Digital 240V Screw, Truss Head #6-32 x .375" (Not used with Digital Timer) Lockwasher, External Tooth #6 Screw, Truss Head #6-32 x .75"
4	21122.0000* 02308.0000	1 2	Bracket, Electronic Control Mounting Screw, Pan Head #8-32 x .375"
5	12560.1019 12560.1018 02308.0000	1 1 2	Control Assy, Electronic 120V Control Assy, Electronic 200/240V Screw, Pan Head #8-32 x .375" Includes items 6 thru 9
6	04786.0002	1	Switch, On/Off
7	12559.0000	1	Decal, Caution/Warning
8	00619.0002	1	Plug, Hole .250" Dia.
9	12570.0000	1	Grommet, Temp. Sensor
10	32400.0000	1	Timer Kit, Digital 120V (with Adapter)
11	32400.0001	1	Timer Kit, Digital 240V (with Adapter)


 $^{^{\}rm 15}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



DIGITAL BREWER CONTROL ASSMBLY

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	25648.0000* 00970.0000	1 2	Bracket, Mounting Nut, Keps #8-32
2	25654.0000 02328.0003	1 2	DBC Display Assembly Screw, Pan Head #6-32 x .312"
3	12568.0003	1	Sensor, Temperature
4	26263.0000 01382.0000 00973.0000	1 1 1	Clamp, Steel .12"/.19" Screw, Truss Head #6-32 x .375" Nut, Keps #6-32
5	01667.0000	1	Terminal .25
6	12570.0000	1	Grommet, Silicone - Temperature Sensor
7	20948.0001 02308.0000	1 4	Bracket, Component Mounting Screw, Pan Head #8-32 x .375"
8	25468.0002 02308.0000	1 2	DBC Power Board Assembly (Includes item 12) Screw, Pan Head #8-32 x .375"
9	25513.0000 01388.0000 00973.0000	1 2 2	Receptacle, Display Screw, Truss Head #6-32 x .75" Nut, Keps #6-32
10	01533.0000	2	Spacer, Nylon .375"
11	07441.0000 01347.0000 00973.0000	1 2 2	Bracket, Mounting Screw, Truss #6-32 x .375" Nut, Keps #6-32
12	27035.0000	1	Fuse, AGC 5 AMP 250V
13	25662.0000	1	Cord Assembly, Display 12.0" (Not illustrated)
14	07075.0000	1	Grommet, Silicone .437" I.D.

 $^{^{\}rm 27039.1\,061}$ * Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TANK HEATER & OVERFLOW DEVICES


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02536.0000	4	Grommet, .375" I.D.
2	20936.1000	1	Probe Kit (Includes items 3, 4 & 5)
3	01501.0000	1	Washer .164" I.D. x .375" O.D.
4	20203.0100	1	Lockwasher, Internal Tooth #8
5	00908.0000	1	Nut, Hex #8-32
6	23717.0003 00908.0000	1 2	Thermostat, Limit Nut, Hex #8-32
7	12524.1000 20922.1000 20922.1003 12322.1000 27349.1004 12305.1000 00908.0000	1 1 1 1 1 1 4	Tank Heater, 1800W @ 120V Tank Heater, 3300W @ 240V Tank Heater, 3700W @ 208V Tank Heater, 4000W @ 240V Tank Heater, 4000W @ 208V Tank Heater, 3700W @ 200V Nut, Hex #8-32
8	12398.0002	1	Gasket, Tank Heater
9	26622.0001	1 1	Tube Assy, Vent (First type. Not available order item 28) Tube Assy, Vent (Second type)
10	27473.0000	1 1	Bracket, Overflow Cup Mounting (First type. Not available order item 28) Bracket, Overflow Cup Mounting (Second type)
11	03803.0000 03803.0002	1 1	Switch Assy, Liquid Level 120V (Includes items 12, 13 & 14) Switch Assy, Liquid Level 230V (Includes items 12, 13 & 14)
12	03633.0000	2	Gasket, Float Switch (Only 1 used in this application)
13		3	Washer, Adjusting (DO NOT USE IN THIS APPLICATION)
14	03807.0000	1	Clip, Spring
15	22728.0000 41259.1003 00971.0000	1 1 1 2	Overflow Cup Assy Copper (First type. Order item 28) Overflow Cup Assy Copper (Second type) (Also replaces aluminum cup) Kit, Overflow Cup (Aluminum) (Includes items 1,18, 20 & 21) Nut, Keps #10-32
16	12422.0000	2	Clamp, Hose .47"/.54" I.D.
17	03236.0013*	1	Tube, Silicone .312" I.D. x 23.0" (Order item 27)
18	04797.0000	1	Washer, Celcon .520" I.D. x 1.0" O.D.
19	00946.0000	1	Nut, Hex .125" FPT
20	41280.0001	1	Elbow,.375" Multi Barb
21	41266.0000	1	Film, Insulating
22	12527.0001	1	Triac/Heat Sink Assy (Includes items 23, 24 & 26) (Brewers with Electronic Control only)
	12527.0008	1	Triac/Heat Sink Assy (Includes items 23, 24 & 26) (Brewers with DBC only) Brewers with
	00971.0000	1	Nut, Keps #10-32 Electronic Control or DBC only
23	12561.0000	1	Heat Sink, Copper

(continued)

BUNN®

TANK HEATER & OVERFLOW PROTECTION DEVICES

SINGLE




20

TANK HEATER & OVERFLOW DEVICES


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	
24	12565.0002 12565.0008 02328.0003 01520.0000	1 1 1	Triac Assy, 40 AMP (Brewers with Electronic Control) Triac Assy, 40 AMP (Brewers with DBC) Screw, Pan Head #6-32 x .312" Lockwasher, Split #6 Brewers with Electronic Contro	I
25	21801.0002	1	Tube	
26	M2522.1000	-	Heat Sink Compound	
27	03236.1001 03236.1003 03236.1002	- - -	Tube, Silicone .312" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .312" I.D. x 60.0" Tube, Silicone .312" I.D. x 120.0" Not Illustrated	
28	27461.0000	-	Kit, Square Overflow Cup	

 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



TANK AND MOUNTING BRACKETS


		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	THE MODITING BUILDING
ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	28909.0000 02308.0000 00908.0000	1 1 1 2	Bracket, Tank Support (Top) (Early models. Not available order 28909.0000) Bracket, Tank Support (Top) (Late models) Screw, Pan Head #8-32 x .375" Nut, Hex #8-32
2	22976.0000 00908.0000	1 10	Lid, Tank Nut, Hex #8-32
3	22978.0000	1	Gasket, Tank
4	23324.1000 22960.1004* 22960.1008	1 1 1	Tank (Early models) Tank W/Thermostat Locator Tank (Late models)
5	20201.6001	1	Plug, Pipe .25" NPT (Early model tank only. Not used with faucet models)
6	23193.0000 37541.0000 00971.0000 02308.0000	1 1 2 4	Bracket, Tank Mounting (Models without Tank Drain) Bracket, Tank Mounting (Models with Tank Drain) Nut, Keps #10-32 Screw, Pan Head 8#-32 x .375"
7	36259.0000* 00910.0000	1 2	Bracket, Thermostat Locating Nut, Hex #10-32
8	29421.0000	1	Clamp, Hose-Worm Drive .625"/.75"
9	32591.1002	1	Tube, Silicone .50" I.D. x 36" LG
10	11630.0001	1	Clamp, Tubing Shut Off .75" O.D.
11	35086.0000	1	Plug, .50" I.D. Hose
12	12422.0009	1	Clamp, Hose .71"/.80" I.D.



STRAINER/FLOW CONTROL - SOLENOID AND LINES

	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	WILD WOOD WIND THE	
ITEM 1	PART NO. 05515.0000	QTY.	DESCRIPTION Gasket, Spayhead Tube (Early models)	
Į.	02536.0000	i	Grommet, Fill Tube (Late models)	
2	22992.0001 00908.0000	1 3	Tube, Tank Fill (Early models) Nut, Hex #8-32	
	20937.0000	1	Tube, Tank Fill (Late models)	
3	01592.0001	1	Bushing, Snap 1.188" Dia. Hole (Early models)	
4	21812.0007	1	Tube Assy, Solenoid to Tank (Includes Nuts)	
5	23015.0001 02308.0000	1 3	Bracket, Upper Component Screw, Pan Head #8-32 x .375"	
6	01085.0000 01085.1006 01085.0002 01975.0000 01085.1007 21180.0000 01327.0000 01502.0000	1 1 1 1 1 1 2 2	Solenoid Valve Assy, 120V - 1.48" Dia Coil (Without Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 120V - 1.48" Dia Coil (With Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 120V - 1" Dia Coil Solenoid Valve Assy, 240V - 1.48" Dia Coil (Without Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 240V - 1.48" Dia Coil (With Inlet Screen) Solenoid Valve Assy, 200V - 1.48" Dia Coil Screw, Pan Head #10-32 x .375" Lockwasher, Split #10	
7	01101.0000 28480.0000 01100.0000 21181.0000	1 1 1 1	Solenoid Valve Coil, 120V - 1.48" Dia Coil Solenoid Valve Coil, 120V - 1" Dia Coil Solenoid Valve Coil, 240V - 1.48" Dia Coil Solenoid Valve Coil, 200V - 1.48" Dia Coil	
8	01111.0000 01111.0002	1 1	Solenoid Valve Repair Kit - 1.48" Dia Coil (Includes Plunger, Seal and Spring) Solenoid Valve Repair Kit - 1" Dia Coil (Includes Plunger, Spring and O-ring)	
9	01079.0000 28479.0000	1 1	Solenoid Valve Base - 1.48" Dia Coil (Without Screen) Solenoid Valve Base Kit - 1" Dia Coil (Includes O-ring)	
10	01116.0000 28481.0000	1 1	Guide - 1.48" Dia Coil Guide - 1" Dia Coil	
11	00400.0001	2	Elbow, Male .250" Flare x .125" MPT	
12	25160.0000 38342.0000	1 1	Tube Assy, Bulkhead to Solenoid (Early model Tank) Tube Assy, Bulkhead to Solenoid (Late model Tank)	
13	00463.0000	1	Nut, Hex .438" - 20	
14	01532.0000	1	Lockwasher, Internal Tooth .438" I.D.	
15	00459.0000	1	Bulkhead Fitting, .250" Flare	
16	22300.0330 22300.0500	1 1	Strainer/Flow Control Assy (Includes items 17 thru 22) Strainer/Flow Control Assy (Includes items 17 thru 22)	
17	01154.0000	1	Flow Control Outlet	
18	01155.0000	1	Flow Control Gasket	
19	20526.1330 20526.1500	1 1	Flow Washer/Gasket Set, .330 GPM (Includes item 18) Flow Washer/Gasket Set, .500 GPM (Includes item 18)	
20		1	Body (Not available order item 16)	
21	23721.0000	1	Screen	
22	22249.0000	1	End Cap	
23	00310.0002	1	Tube Assy, Flow Control to Bulkhead (Includes Nuts)	
24	24684.0000	4	Gasket, .25" Flare Copper	00.4


^{24 24684.0000 4} Gasket, .25" Flare Copper \$\$^{25}\$ * Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



INLET VALVE AND LINE

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02536.0000	1	Grommet, Fill Tube
2	20937.0000	1	Tube, Tank Fill
3	24684.0000	1	Gasket, .25" FLR
4	40187.0001	1	Adapter, Hose .25" Flare x .375" Barb
5	12422.0001	2	Clamp, Hose .59"/.66" I.D
6	20976.0085*	1	Tube, Silicone .375" I.D. x .625" O.D. x 22.75" (Order item 17)
7	36378.0001 40071.0001	1 1	Check Valve (Installed in item 6) (120V, 240V, 120/208V, 120/240V Models) Check Valve, .38" Barb (230V Models)
8	20976.0064*	1	Tube, Silicone .375" ID \times .625" OD \times 5.70" (Order item 17) (230V Models)
9	36233.1000 36233.0001 32283.0000	1 1 2	Valve, Water Inlet 110/120V (Refer to item 18) Valve, Water Inlet 220/240V (Refer to item 18) Screw, Pan Head M4 x 6MM
10	37297.0006	1	Elbow, .25" FLR x .75" FTHR (Includes item 11)
11	41640.0000	1	Gasket, .75" Hose Fitting
12	00310.0002	1	Tube Assy, SST .25" Flare
13	23820.0000	1	Strainer Assy, Water (Includes items 14, 15 & 16)
14		1	Body (Not Available order item 13) Optional
15	23721.0000	1	Screen
16	22249.0000	1	End Cap, Water Strainer
17	20976.1001 20976.1002	-	Tube .375" ID \times .625" OD \times 36.0" (Use as required) Tube .375" ID \times .625" OD \times 120.0" (Use as required)
18	43644.0000	-	Kit, Valve Rebuild

 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



WATER BY-PASS


ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20976.0001* 32591.0007*	1 1	Tube, Silicone .375" I.D. x 9.50" (Order item 21) (Early model Tank) Tube, Silicone .50" I.D. x 8.75" (Order item 22) (Late model Tank)
2	12422.0001	2	Clamp, Hose .59"/.66" I.D.
3	12422.0005	2	Clamp, Hose .62"/.71" I.D. (Late models)
4	21136.0001	1	Fitting, Barb .375" x .25" MPT (Early models only)
5	27370.0000 27370.0001 27370.0002 00970.0000	1 1 1 1 1 1 2	Valve Assy, By-Pass 120V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 220/240V Valve Assy, By-Pass 120V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 200V Valve Assy, By-Pass 220/240V Nut, Keps #8-32 - Early models. Not available order Late model Valve Assy. - Includes items 6 thru 12
6	23254.0000	4	Screw #8-32
7	22305.0000 22305.0001* 22305.0002	1 1 1 1 1	Coil Assy, By-Pass Valve 120V Coil Assy, By-Pass Valve 200V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V Coil Assy, By-Pass Valve 120V Coil Assy, By-Pass Valve 200V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V Coil Assy, By-Pass Valve 220/240V
8		1	Bracket (Not available order item 5)
9		1	Spring (Not available order item 23)
10		1	Plunger (Not available order item 23)
11	23255.0000	1	Diaphragm
12		1	Body (Not available order item 5)
13	20976.0009*	1	Tube, Silicone .375" I.D. x 2.25" (Order item 21)
14	27170.0001	1	Reducer Barb .375" x .25"
15	11707.0024*	1	Tube, Silicone .25" I.D. x 2.40" (Order item 20) Early models only.
16	12422.0000	2	Clamp, Hose .47"/.54" I.D. 3, 17 & 19
17	20945.1002	1 1	Valve Assy, Needle By-Pass .25" Barb (Early models. Use late model valve & item 19) Valve Assy, Needle By-Pass (.375" Barb) (Late models)
18	11707.0048*	1	Tube, Silicone .25" I.D. x 4.0"(Early models. Can use items 2, 3, 17 & 19)
19	20976.0006*	1	Tube, Silicone .375" I.D. x 4.50" (Order item 21) (Late models)
20	11707.1000 11707.1001 11707.1002	1 1 1	Tube, Silicone .25" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .25" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .25" I.D. x 120.0"
21	20976.1000 20976.1001 20976.1002	1 1 1	Tube, Silicone .375" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .375" I.D. x 120.0" Not illustrated
22	32591.1001	1	Tube, Silicone .50" I.D. x 12.0"
23	11517.0008	-	Valve Repair Kit (Includes one each of items 9, 10 & 11)


 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.




DISPENSE VALVE AND SPRAYHEAD

SINGLE







30

27039.1 061812


DISPENSE VALVE AND SPRAYHEAD

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	26846.0000	1	Valve Assy, Sprayhead, 120V (Includes items 2 thru 8)
	26846.0001 26846.0002	1 1	Valve Assy, Sprayhead, 200V (Includes items 2 thru 8) Valve Assy, Sprayhead, 230V (Includes items 2 thru 8)
2	23254.0000	4	Screw #8 - 32
3	22305.0000	1	Coil Assy, Dispensing Valve, 120V
	22305.0003	1	Coil Assy, Dispensing Valve, 200V
	22305.0002	1	Coil Assy, Dispensing Valve, 230V
4	23256.0000	1	Spacer Plate
5		1	Spring (Not available order item 17)
6		1	Plunger (Not available order item 17)
7	23255.0000	1	Diaphragm
8		1	Body (Not available order item 1)
9	26924.0000	1	Tee, Run .25" MPTF x .38" x .38" Barb (Early model Tank only)
10	20976.0006* 35052.0000*	1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 4.50" (Order item 15) (Early model Tank) Tube, Silicone .75" I.D. x 6.25" (Order item 16) (Late model Tank)
11	12422.0001 12422.0008	2 2	Clamp, Hose .59"/.66" I. D. (Early model Tank) Clamp, Hose .93"/1.1" I. D. (Late model Tank)
12	21136.0001 34956.0001	1 1	Fitting, Barb .375" x .25" MPT (Early model Tank) Fitting, .25" MPT .281" I.D. (Late model Tank)
13	01075.0000	1	Nut, Hex .438" - 20
14	01082.0002	1	Sprayhead
15	20976.1000	-	Tube, Silicone .375" I.D. x 12.0"
	20976.1001	-	Tube, Silicone .375" I.D. x 36.0"
	20976.1002	-	Tube, Silicone .375" I.D. x 120.0" Not illustrated
16	35052.1000	-	Tube, Silicone .75" X 12.0"
17	11517.0008	-	Valve Repair Kit (Includes one each of items 5, 6 & 7)



FAUCET - UPPER AND LOWER

SINGLE




27039.1 061812

FAUCET - UPPER AND LOWER

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	02596.1005 29075.0000	1 1	Faucet Assy (Includes items 2 thru 8)(Early Models) Faucet Assy (Includes items 2 thru 8)(Late Models)
2	02861.0003	1	Handle, Faucet "Warning Hot Water" (See item 22)
3	02854.0000	1	Bonnet, Faucet
4	02595.0000	1	Spring, Faucet (See item 22)
5	02766.0000	1	Seat Cup, Faucet (See item 22)
6	02856.0002* 02856.0005*	1 1	Body, Faucet (Early Models) Order item 1
7	02858.0000	1	Pin, Spring .125" Dia. x .50" (See item 22)
8	13054.0000	1	Stem, Faucet (See item 22)
9	02594.0000	1	Faucet Stem W/Pin (Includes items 7 & 8)
10	02850.0000	1	Jam Nut, Faucet
11	12437.0000	1	Adapter, Barb (For early models also order item 12)
12	27574.0000	1	Washer, sealing (Late models)
13	20976.0003* 20976.0059*	1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 10.50" (Order item 21) (Early model Tank) Tube, Silicone .38" I.D. x 11.75" (Order item 21) (Late model Tank) Upper Faucet
14	12422.0001	2	Clamp, Hose .59" x .66" I.D.
15	21136.0001	1	Fitting, Barb .375" x .25" MPT (Early model Tank only)
16	20202.1601	1	Elbow, 90° .375" Barb x .25" MPT (Early model Tank only)
17	12422.0001	2	Clamp, Hose .59" x .66" I.D. Brewers With Lower Faucet
18	20976.0000* 20976.0071*	1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 30.0" (Order item 21) (Early model Tank) Tube, Silicone .38" I.D. x 42.0" (Order item 21) (Late model Tank)
19	29264.0000 01544.0000	1 1	Nut, Hex .50-20 UNF Late Models Washer
20	27574.0000	1	Washer, sealing (Early models)
21	20976.1000 20976.1001 20976.1002	1 1 1	Tube, Silicone .38" I.D. x 12.0" Tube, Silicone .38" I.D. x 36.0" Tube, Silicone .38" I.D. x 120.0" Not Illustrated
22	28706.0002	1	Faucet Kit (Includes items 2, 4, 5, 7 & 8)

 $^{^{\}ast}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.




ELECTRICAL CONTROLS & READY LIGHT

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	27657.0000 01382.0000 00973.0000	1 1 1	Dustcap W/Chain (First type. Not available order second type Dustcap) Dustcap, Socket (Second type) Screw, Truss Head #6-32 x .375" Nut, Keps #6-32
2	12274.0002	1	Socket Assy W/Leads, Interface
3	06335.1000 06335.1002 01327.0000	1 1 2	Contactor Assy, 120V Coil Contactor Assy, 240V Coil Screw, Pan Head #10-32 x .375"
4	12517.0002 25292.0000 34130.0000	1 1 1	Ready Light Replacement Kit (Includes item 5) Lockwasher M6 Nut M6 Ready Light Replacement Kit (Includes item 5) Brewers with Electronic Control or DBC only
5	03851.0000	2	Wire Nut 2-22 AWG
6	12984.0002 12984.0004	1 1	Light Assy, 120V (Includes item 7) Light Assy, 240V (Includes item 7) Brewers with Mechanical Thermostat only
7	04243.0000	2	Terminal Housing, Receptacle
8	12246.0000	1	Knob, Rotary Switch
9	02753.0000 02754.0000 28305.0000	1 1 1	Switch, On/Off (120V & 120/240V models) Switch, On/Off (200V models) Switch, On/Off (230V models)
10	02628.0000 28303.0000	1 1	Switch, Momentary- Start (120V, 120/240V & 200V models) Switch, Momentary- Start (230V models)
11	20969.0001*	1	Switch Assy, Rotary (120/208 & 120/240V models prior to 09/29/06) (Not
	28302.1000 20969.0004*	1 1	available. Order 39053.1001) Switch Assy, Rotary (230V models and all other models after 09/29/06) Switch Assy, Rotary (DBC models) (Not available. Order 39053.1004)
12	01309.0000	1	Ground Screw W/Terminal Washer #10-32 x .50"
13	23004.0000 39248.0000 02308.0000	1 1 2	Bracket, Terminal Block Mounting Bracket, Terminal Block Mounting (Models with Main Power Switch) Screw, Pan Head #8-32 x .375"
14	07038.0000 01106.0000 01106.0001 01317.0000	1 1 1 2	Terminal Block, 3 Pole (RED/WHI/BLK) Terminal Block, 2 Pole (WHI/BLK) Terminal Block, 2 Pole (RED/BLK) Screw, Truss Head #8-32 x .375"
15	03628.0000	1	Receptacle, Grounded (Early models only)
16	01590.0000 05746.0001	1 1	Connector, Cable Bushing, Strain Relief (230V models)
17	38894.0001 01308.0002 01327.0000 01512.0000	1 2 4 4	Switch, Main Power (Not used on all models) Screw, Truss Head #6-32 x .25" (Switch Mounting) Screw, Pan Head #10-32 x .375" Lockwasher, External Tooth #10
18	00824.0000	1	Decal, Ground
19	02618.1000 01347.0000	1 1	Relay, 120V SPDT (Brewers W/Power Boost) Screw, Truss Head #6-32 x .375"

(continued)

 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.




36 27039.1 061812

ELECTRICAL CONTROLS & READY LIGHT

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
	Note: The following	j items are no	t illustrated
20	27026.0018 27026.0017 27026.0002 27026.0003 27026.0004 27026.0005 27026.0013 27026.0019	1 1 1 1 1 1 1	Wiring Harness, Main (120/240V Mech. Thermostat) Wiring Harness, Main (120V Mech. Thermostat) Wiring Harness, Main (120/240V Electronic Control) Wiring Harness, Main (120V Electronic Control) Wiring Harness, Main (200/240V Mech. Thermostat) Wiring Harness, Main (200/240V Electronic Control) Wiring Harness, Main (120/208V Brewers W/Power Boost) Wiring Harness, Main (230V CE) Not used on Brewers equipped with DBC
21	23378.0000 23378.0001 46437.0000	1 1 1	Wiring Harness, Contactor (200/240V) Wiring Harness, Contactor (120V) Wiring Harness, Contactor (230V CE)
22	26810.0000	1	Wiring Harness, 1 Set (Models with 1 Batch Option only)
23	25645.0003	1	Wiring Harness, Signal
24	25646.0000	1	Wiring Harness, Power Brewers with DBC only
25	28318.0000	1	Wiring Harness, Rotary Switch
26	37859.0002	1	Wiring Harness, Main Power Switch
27	23799.0001	1	Cord Assy, Power (120V)


 $^{^{\}circ}$ Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.



38 27039.1 061812

WARMER ASSEMBLY

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	03652.0000 02817.0000 01303.0000 01303.0002 00916.0000	1 1 3 3 3	Warmer Assy, Blk 100W 120V (Includes items 2 thru 5) Warmer Assy, Blk 100W 220V (Includes items 2 thru 5) Screw, Pan Head #4-40 x .50" Screw, Pan Head, Blk #4-40 x .50" Clip, J-Type #4-40 (Early models)
2	03656.0000	1	Warmer Dish, Blk - 45 Hole
3	13042.0001	1	Spacer .174" I.D. x .188"
4	01227.0000 01951.0000	1 1	Warmer Element, 100W 120V Warmer Element, 100W 220V
5	05212.0000 00970.0000	1 2	Plate, Warmer Retainer Nut, Keps #8-32



40 27039.1 061812

FUNNELS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	20201.1201	1	Funnel Assy, SST (Black Handle) (Includes Items 2 thru 7)
2	24462.0002	1	Funnel W/Decals (Includes items 3 & 4)
3	03408.0004	1	Decal, Caution-Remove Funnel
4	03409.0004	1	Decal, Caution-Hot Liquid
5	20201.1100	1	Handle, Funnel-Black
6	12499.0002	1	Screw, Round Head .25" - 20 x 1.50"
7	33089.0000	1 1	Filter Basket (First Type. Not available, order Second Type) Filter Basket (Second Type)
8	22735.0000 22735.0001	1 1	Funnel Assy, Plastic-Black (Includes items 3, 4, 9 & 10) Funnel Assy, Plastic-Smoke (Includes items 3, 4, 9 & 10)
9	21911.0000	1	Funnel Adapter, Water By-Pass
10	32965.0000	1	Splash Guard
11	29911.0000	1	Funnel Assy, Pouch Pack (Includes items 6 & 12 thru 16)
12	29916.0000	1	Wire Form Insert
13	29914.0000	1	Funnel W/Decals (Includes items 14 & 15)
14	03408.0002	1	Decal, Warning-Remove Funnel
15	03409.0002	1	Decal, Warning-Hot Liquid
16	29915.0000	1	Handle, Pouch Pack Funnel
17	35282.0000	1	Funnel Assy, Pouch Pack Plastic (Includes items 12, 14, 15 18 & 19)
18	34439.0000*	1	Funnel, Pouch Pack (Not available order item 17)
19	34438.0000	1	Splashgard, Black Plastic

^{*} Indicates the part number listed is for reference only. See DESCRIPTION for possible service replacement.

NUMERICAL INDEX

PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.		PART NO.	
00310.0002		01520.0000			35		25
00400.0001		01532.0000			35	20526.1500	25
00459.0000	25	01533.0000	. 9,11,13,15,17	06335.1002	35	20762.0000	9,11
00463.0000	25	01544.0000	33	07038.0000	35	20922.1000	19
00502.0000	7	01590.0000	35	07073.0000	11	20922.1003	19
00619.0002	13,15	01592.0001	25	07073.0001	9	20936.1000	19
00619.0005	7	01667.0000	17	07074.1028	9,11	20937.0000	25,27
00619.0007	5	01951.0000	39	07074.1033	9,11	20945.1002	29
00619.0008	7	01975.0000	25	07075.0000		20948.0001	9,11,13,15,17
00656.0001	5	02308.0000		07441.0000	17		35
00658.0000	5	5,7,9,11,13,	15,17,23,25,35	10851.0000	5	20969.0004	35
00720.0000		02324.0000		10853.0000	5		33
00824.0000	,	02328.0003		11517.0008			29
00831.0000	,	02336.0000			23		33
00908.0000		02336.0002			29		29,31
00910.0000		02536.0000			29		29
00916.0000		02594.0000	, ,		29		33
00946.0000		02595.0000			29		27
00970.0000		02596.1005			29		33
00971.0000		02618.1000			35		27
00973.0000		02628.0000			35		29,31,33
01075.0000		02753.0000			19		27,29,31,33
01079.0000		02754.0000			19		27,29,31,33
01082.0002		02766.0000			7		7
01085.0000		02817.0000			19		13,15
01085.0002		02822.0000		12422.0000			29,31,33
01085.1006		02850.0000		12422.0001	,		25
01085.1007		02854.0000		12422.0001			25
01100.0000		02856.0002			29		7
01101.0000		02856.0005		12422.0003			21
01106.0000		02858.0000			23		25
01106.0001		02861.0003					41
01111.0000		03011.0000			41		25,27
01111.0002		03236.0013			35		25,27
01116.0000		03236.10013			19		25
01154.0000		03236.1001			19		29.31
01155.0000		03236.1002			19		29,31
01227.0000				12559.0000			
		03359.0000			,		29,31 31
01303.0000 01303.0002		03408.0002 03408.0004			13,15		
				12560.1019	,		19 41
01308.0002 01309.0000		03409.0002 03409.0004			19		41
				12565.0002 12565.0008			23
01311.0000 01317.0000		03628.0000					
		03633.0000		12568.0003			23 23
01327.0000 01347.0000		03652.0000		12570.0000	, ,		
		03656.0000			9		23
7,9,1		03803.0000		12984.0002			7
01382.0000	,	03803.0002			35		7
01382.0003	,	03807.0000			39		7
01382.0007		03851.0000			33		7
01388.0000		04243.0000		20201.1100			7
01501.0000		04314.0007	,	20201.1201			25
01502.0000		04786.0002	,	20201.5600			35
01510.0000		04797.0000		20201.6001			25
01511.0000	,	05212.0000		20202.1601			5
01512.0000	35	05515.0000	25	20203.0100	19	23024.0001	5

NUMERICAL INDEX

DADT NO	DACE NO	DADT NO	DACENO
PART NO. 23024.0002	PAGE NO.	PART NO. 27026.0005	PAGE NO.
23024.0002	5		
23024.0003		27026.0013	
23193.0000		27026.0017	
23254.0000		27026.0018	
23255.0000		27026.0019	
23256.0000		27035.0000	
23324.1000		27099.0000	
23378.0000		27099.0001	
23378.0001		27099.0002	
23416.0003		27099.0004	
23416.0004		27170.0001	
23417.0000		27349.1004	
23417.0001		27370.0000	
23417.0002		27370.0001	
23417.0003		27370.0002	
23417.0005		27461.0000	
23418.0000	_	27473.0000	
23418.0003		27574.0000	
23419.0000		27657.0000	
23419.0001		28302.1000	
23419.0002		28303.0000	
23419.0004	_	28305.0000	
23440.0000		28318.0000	
23440.0001		28377.0000	
23717.0003		28479.0000	
23721.0000	25,27	28480.0000	
23799.0001	37	28481.0000	25
23820.0000	27	28592.1006	5
24462.0002		28706.0002	33
24684.0000	25,27	28909.0000	23
25151.0000	7	29075.0000	33
25160.0000	25	29264.0000	33
25292.0000	35	29421.0000	23
25468.0002	17	29911.0000	41
25513.0000	17	29914.0000	41
25645.0003	37	29915.0000	41
25646.0000	37	29916.0000	41
25648.0000	17	32283.0000	
25654.0000		32400.0000	
25662.0000	17	32400.0001	
25756.0000		32400.0002	
25766.0000		32400.0003	
25766.0001		32540.0000	
26263.0000		32591.0007	
26622.0001		32591.1001	_
26810.0000		32591.1002	
26846.0000		32965.0000	
26846.0001		33089.0000	
26846.0002		34130.0000	
26885.0000		34438.0000	
26885.0001		34439.0000	
26885.0006		34956.0001	
26924.0000		35052.0000	
27026.0002		35052.1000	
27026.0003		35086.0000	
27026.0004		35282.0000	
_1 0_0.000T		30202.0000	

PART NO.	PAGE NO.
36233.0001	27
36233.1000	27
36259.0000	23
36378.0001	27
37297.0006	27
37541.0000	23
37859.0002	37
37881.0000	7
38342.0000	25
38820.0001	7
38894.0001	35
39248.0000	35
39803.0000	7
40071.0001	27
40187.0001	27
41259.1003	19
41266.0000	19
41280.0001	
41640.0000	27
43644.0000	
46437.0000	
M2522.1000	

PART NO.

PAGE NO.



1, 1.5, 1.75 & 2 GPR SAFETY-FRESH® JARRA

INSTRUCCIÓNES DE OPERACIÓN

INTRODUCCIÓN

Esta jarra permite la distribución portátil de 3.8, 5.7, 6.6 ó 7.6 litros (1, 1 1/2, 1 3/4 ó 2 galones) de bebida caliente. El café se puede percolar directamente a la jarra sin quitar la tapa cuando se utiliza con una cafetera Bunn® adecuada. Coloque la jarra en un soporte de calentamiento para mantener la bebida caliente en lugares remotos. El diseño anti-derrame reduce las posibilidades de guemaduras y salpicaduras con bebida caliente.

AVISOS A LOS USUARIOS

Todos los avisos deben mantenerse en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas ilegibles o dañadas.



12373.0000



12356.0000

BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227 SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

PHONE: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644



USO DE LA JARRA

- Coloque la cubierta en su sitio sobre la jarra girándola en sentido horario hasta el tope.
- 2. Para percolar directamente a la jarra, ubique el centro de la cubierta de la jarra directamente debajo de la salida de goteo del embudo de una cafetera Bunn® .
- 3. La bebida caliente está disponible en la llave. La mirilla muestra la bebida remanente en la jarra.
- 4. Cuando se vacía la jarra, se puede agregar más.

NOTA – Asegúrese de no sobrellenar la jarra.


LIMPIEZA

1. Gire el conjunto de la tapa en sentido antihorario hasta el tope para retirarla a los fines de la limpieza diaria en el lavavajilla.

NOTA – Bunn-O-Matic recomienda el detergente para lavaplatos CASCADE® para una limpieza completa. NO utilice blanqueadores.

CASCADE® es una marca registrada de Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio.

- 2. Retire el tapón del conjunto de la tapa desenroscándolo en sentido antihorario. Retire la junta del lado inferior del conjunto de la tapa.
- 3. Después de limpiar a fondo todas las piezas, vuelva a montar el conjunto de la tapa.
- 4. Limpie todas las superficies restantes con un paño humedecido enjuagado en un detergente líquido suave no abrasivo.
- 5. Limpie la mirilla con un cepillo.
- 6. Enjuague a fondo toda la jarra luego de su limpieza.



P2495

GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantiza el equipo fabricado por ellos de la siguiente manera:

- 1) Airpots, jarras térmicas, decantadores, servidores GPR, dispensadores de té/café frío, cafeteras dispensadoras térmicas MCP/MCA de monodosis y servidores Thermofresh (mecánicos y digitales) 1 año en partes y 1año en mano de obra.
- 2) Todo otro equipo 2 años en partes y 1 año en mano de obra más las garantías adicionales especificadas a continuación:
 - a) Circuitos electrónicos y/o tarjetas de control partes y mano de obra por 3 años.
 - b) Compresores en equipo de refrigeración 5 años en partes y 1 año en mano de obra.
 - c) Molinos en equipos para moler café, de moler y cumplir con el análisis de colador de malla original de fábrica en partes y mano de obra por 4 años ó 40,000 libras de café, lo que ocurra primero.

Estos períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica estará comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de la fabricación y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fabricada por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectada por uso indebido, negligencia, alteraciones, instalación u operación indebida, mantenimiento o reparaciones indebidas, limpieza y descalcificación no periódica, fallas de equipo debido a la mala calidad de agua, daños o accidentes. Además esta garantía no aplica a artículos de repuesto que están sujetos al uso normal pero no limitado a sellos y empaques. Esta garantía está condicionada a que el Comprador: 1) informe oportunamente a BUNN sobre cualquier reclamo que se deba hacer bajo la presente garantía telefónicamente al (217) 529-6601 o por escrito a Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso a un local de servicios BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo defectuoso se encuentra bajo garantía.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN, PERO SIN LIMITARSE A ÉSTA. Los agentes, distribuidores o empleados de BUNN no están autorizados para modificar esta garantía o dar garantías adicionales que hagan responsable a BUNN. Según esto, las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías y no se debe confiar en ellas.

Si BUNN determina a su propio juicio que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, a su exclusiva elección mientras el equipo esté en garantía, 1) suministrará piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de garantía correspondientes a las partes y mano de obra especificados anteriormente) para reparar los componentes defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante de Servicios Autorizado de BUNN; o 2) reemplazará el equipo o reembolsará el precio de compra pagado por el equipo.


EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ÉSTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE LIMITARÁ, A EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.

En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier otro daño o pérdida, incluyendo pero sin limitarse a, ganancias perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los clientes del comprador, costos de capital, costos de tiempo de parada, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, ni ningún otro daño especial, concomitante o emergente.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, Bunn-O-Matic, Bunnserve, Bunnserve, Bunnserve with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Bunn-O-Matic Corporation.



1.5 GPR & 1.5 GPR-FF



ILLUSTRATED PARTS CATALOG

Designs, materials, weights, specifications, and dimensions for equipment or replacement parts are subject to change without notice.

BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227 SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227 PHONE: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

BUNN-O-MATIC COMMERCIAL PRODUCT WARRANTY

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") warrants equipment manufactured by it as follows:

- 1) All equipment other than as specified below: 2 years parts and 1 year labor.
- 2) Electronic circuit and/or control boards: parts and labor for 3 years.
- 3) Compressors on refrigeration equipment: 5 years parts and 1 year labor.
- 4) Grinding burrs on coffee grinding equipment to grind coffee to meet original factory screen sieve analysis: parts and labor for 3 years or 30,000 pounds of coffee, whichever comes first.

These warranty periods run from the date of installation BUNN warrants that the equipment manufactured by it will be commercially free of defects in material and workmanship existing at the time of manufacture and appearing within the applicable warranty period. This warranty does not apply to any equipment, component or part that was not manufactured by BUNN or that, in BUNN's judgment, has been affected by misuse, neglect, alteration, improper installation or operation, improper maintenance or repair, damage or casualty. This warranty is conditioned on the Buyer 1) giving BUNN prompt notice of any claim to be made under this warranty by telephone at (217) 529-6601 or by writing to Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) if requested by BUNN, shipping the defective equipment prepaid to an authorized BUNN service location; and 3) receiving prior authorization from BUNN that the defective equipment is under warranty.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF EITHER MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The agents, dealers or employees of BUNN are not authorized to make modifications to this warranty or to make additional warranties that are binding on BUNN. Accordingly, statements by such individuals, whether oral or written, do not constitute warranties and should not be relied upon.

If BUNN determines in its sole discretion that the equipment does not conform to the warranty, BUNN, at its exclusive option while the equipment is under warranty, shall either 1) provide at no charge replacement parts and/or labor (during the applicable parts and labor warranty periods specified above) to repair the defective components, provided that this repair is done by a BUNN Authorized Service Representative; or 2) shall replace the equipment or refund the purchase price for the equipment.

THE BUYER'S REMEDY AGAINST BUNN FOR THE BREACH OF ANY OBLIGATION ARISING OUT OF THE SALE OF THIS EQUIPMENT, WHETHER DERIVED FROM WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED, AT BUNN'S SOLE OPTION AS SPECIFIED HEREIN, TO REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND.

In no event shall BUNN be liable for any other damage or loss, including, but not limited to, lost profits, lost sales, loss of use of equipment, claims of Buyer's customers, cost of capital, cost of down time, cost of substitute equipment, facilities or services, or any other special, incidental or consequential damages.

2 10783 101503


TABLE OF CONTENTS

Faucets, Sight Gage & Decals	8,10
Housings, Handles, Guards & Decals	4
Reservoir & Lid Assembly	6
Numerical Index	12

BUNN®

HOUSINGS, HANDLES, GUARDS & DECALS

1.5 GPR 1.5 GPR-FF




HOUSINGS, HANDLES, GUARDS & DECALS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	22206.0000 21939.0000 02329.0000 02329.0001	1 1 1 4 4	Guard W/Decal, Faucet (Self Serve Faucet) (Includes 1 of item 2) Guard W/Decals, Faucet (SST-Fast Flow Faucet) (Not available. Order black Guard) Guard W/Decals, Faucet (Brass-Fast Flow Faucet) (Not available. Order black Guard) Guard W/Decals, Faucet (BLK-Fast Flow Faucet) Screw, Round Head 8 - 32 x .31" (SST) Screw, Round Head 8 - 32 x .31" (Brass)
2	02329.0002 20968.0000	4 1	Screw, Round Head 8 - 32 x .31" (BLK) Decal, Safety - Fresh (Two used with Fast Flow Faucet)
3	21941.0000 21941.0001 21941.0002 21941.0003	1 1 1 1 1	Housing W/Decals (Self Serve Faucet) (Bail Handle) (Not Available) Housing W/Decals (Self Serve Faucet) (Top Handles) (Not Available) Housing W/Decals (Fast Flow Faucet) (Bail Handle) Housing W/Decals (SST-Fast Flow Faucet) (Top Handles) Housing W/Decals (Brass-Fast Flow Faucet) (Top Handles) Housing W/Decals (BLK-Fast Flow Faucet) (Top Handles)
4	27027.0000	1	Decal, Decorative-Level Indicator
5	24261.0000	2	Decal, Decaffeinated Coffee (Vertical) (Install as required)
6	21923.0000 21923.0001 21923.0002 21923.0003 01315.0000 01315.0003 01315.0004	1 1 1 1 4 4 4	Cover w/Decals (Bail Handle) Cover w/Decals (SST) (Top Handles) Cover W/Decals (Brass) (Top Handles) Cover W/Decals (BLK) (Top Handles) Screw, Truss Head 8 - 32 x .38" (SST) Screw, Truss Head 8 - 32 x .38" (Brass) Screw, Truss Head 8 - 32 x .38" (BLK)
7	12356.0000	1	Decal, Caution-Hot Liquid
8	00879.0000	1	Decal, Decaffeinated Coffee (Install as required)
9	12373.0000	1	Decal, Lid Removal
10	23954.0000 02329.0000	2 4	Handle, 4.0" (Top) Screw, Round Head 8 - 32 x .31"
11	12825.0001 01311.0001	1 1 4	Handle Assy, Bail (Black) Handle Assy, Bail (Orange) (Not available order Black Handle & item 13) Screw, Truss Head 8 - 32 x .38" Locking
12	05940.0000	2	Decal, Orange Dot (Install as required)
13	23956.1000 23956.1001	1	Decaffeinated Accessory Pkg (Self Serve Faucet) (Includes items 5, 8 & 12 - also see page 9) Decaffeinated Accessory Pkg (Fast Flow Faucet) (Includes items 5, 8 & 12 - also see page 9)

5

10783 041200




P-339

RESERVOIR & LID ASSEMBLY

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	12346.0005 12346.0006	1 1	Reservoir/Collar Assy (Self Serve Faucet) Reservoir/Collar Assy (Fast Flow Faucet) — Includes items 2, 3 & 4
2	12385.0002 12385.0003	1 1	Reservoir (Self Serve Faucet) Reservoir (Fast Flow Faucet)
3	12330.0000	1	Gasket, Reservoir Collar
4	12329.0000 01380.0000	1 6	Collar, Reservoir Screw, Truss Head 6 - 32 x .50"
5	12331.0000	1	Gasket, Top Cover
6	12328.0000	1 1	Lid Assy, Reservoir (Includes items 7 thru 14) (Early models. Order late model Lid) Lid Assy, Reservoir (Includes items 7, 12 & 14) (Late models)
7	12332.0000	1	Gasket, Lid
8	12294.0000	1	Retainer Cap, Vent Ball
9	00598.0002	1	Ball, .50" Dia. — Early models
10	12288.0000	1	Retainer Cap, Vent Ball
11	00598.0001	1	Ball, .25" Dia.
12	12287.0000 29690.0000	1 1	Lid, Reservoir (Early models) Lid, Reservoir (Late models)
13	12327.0000	1	Ball, 20 mm Dia. (Early models)
14	12289.0000 12289.0001	1 1	Retainer Cap, Top Vent (Early models) Retainer Cap, Top Vent (Late models)

7

10783 072301




FAUCETS, SIGHT GAGE & DECALS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION			
1	01293.0000 01293.0001	1 1	Sight Gage Cap (Chrome) Sight Gage Cap (Brass)			
2	01291.0000	1	Sight Gage Washer, Cap (Also see item 34)			
3	01286.0000 01286.0001	1 1	Sight Gage Shield, 8.0" (Chrome) Sight Gage Shield, 8.0" (Brass)			
4	01283.1000	1	Sight Gage Glass, 8.0"			
5	01292.0000	1	Sight Gage Washer, Base (Also see item 34)			
6	01287.0000 01287.0001 02330.0001	1 1 1	Sight Gage Brace (Chrome) Sight Gage Brace (Brass) Screw, Washer Head 10 - 24 x .38"			
7	01222.0000 01222.0001	1 1	Sight Gage Base (Chrome) Sight Gage Base (Brass)			
8	02596.1003 02596.1004	1 1	Faucet Assy, Self Serve (Black Handle) Faucet Assy, Self Serve (Orange Handle) Includes items 9 thru 17			
9		1	Faucet Body (Not available order item 8)			
10	02850.0000	1	Faucet Jam Nut			
11	02766.0000	1	Faucet Seat Cup			
12	02852.0000	1	Faucet Stem — Refer to item 40			
13	02595.0000	1	Faucet Spring			
14	02854.0000	1	Faucet Bonnet			
15	02858.0000	1	Pin, Spring .125" x .50" Refer to item 40			
16		1	Faucet Handle (Not available order item 36)			
17	12286.0000	1	Decal, Push			
18	24260.0000	1	Decal, Push (Orange)			
19	02594.0000	1	Faucet Stem W/Pin (Includes items 12 & 15)			
20	20756.0000	1	Gasket, Faucet Shank			
21	21073.1001 21073.1002	1 1	Faucet Shank W/Sight Gage Base (Chrome) Faucet Shank W/Sight Gage Base (Brass) (Includes items 7 & 22 thru 25)			
22		1	Faucet Shank Body (Not available order item 21)			
23	20761.0000 20761.0001	1 1	Faucet Shank Nut (Chrome) Faucet Shank Nut (Brass)			
24	01221.0000	1	C-Ring, Faucet Shank			
25	03093.0001	1	Wing Nut, Faucet - Black			

(Continued)

9

10783 122000



10 10783 041200

FAUCETS, SIGHT GAGE & DECALS

ITEM	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION			
26	03287.0003	1 1	Faucet Assy, Fast Flow Blk Handle(Early Models) (Not available. Order Late Model) Faucet Assy, Fast Flow Blk Handle(Late Models) (Includes items 27 thru 31 & 33) (Optional)			
	26685.0000	1	Faucet Assy, Fast Flow Blk Handle(Late Models)(Includes items 27 thru 31 & 33) (Standard)			
	03287.0002	1	Faucet Assy, Fast Flow Orn Handle(Early Models) (Includes items 27 thru 33) Faucet Assy, Fast Flow Orn Handle(Late Models) (Not available. Order Early Model)			
	03287.0004	1	Faucet Assy, Fast Flow (Brass-Blk Handle) (Includes items 27 thru 33)			
27		1	Faucet Body (Not available order item 26)			
28	00600.0000	1	Faucet Seat Cup			
29	01284.0000 29164.0000	1 1	Faucet Stem W/Pin (Early Model Faucets) (Includes item 32) Refer to item 39 Faucet Stem (Late Model Faucets)			
30	00601.0000	1	Faucet Spring			
31	07127.0000 07127.0001 29654.0000 29165.0001	1 1 1 1	Faucet Bonnet (Chrome) Faucet Bonnet (Brass) Faucet Bonnet (Black Plastic)(Optional) Faucet Bonnet (Black Plastic)(Standard)			
32	01219.0000	1	Faucet Handle Pin (Early Model Faucets only)			
33	07096.0002 29163.0001 26684.0000 07101.0000 29163.0002	1 1 1 1	Faucet Handle, Black (Early Model Faucets) Faucet Handle, Black (Late Model Black Faucets)(Optional) Faucet Handle, Black (Late Model Black Faucets)(Standard) Faucet Handle, Orn (Early Orange Faucets) Faucet Handle, Orn (Late Model Orange Faucets)			
34	01270.0000	1	Gasket Set, Sight Gage (Includes 4 of item 2 & 2 of item 5)			
35	23956.1000	1	Decaffeinated Accessory Pkg (Self Serve Faucet) (Includes			
	23956.1001	1	item 18 - also see page 3) Decaffeinated Accessory Pkg (Fast Flow Faucet) (Includes items 29 & 33 (Orn) - also see page 3)			
36	23955.0000 23955.0001 23955.0002	1 1 1	Faucet Handle Kit, Black (Includes items 15, 16 & 17) Faucet Handle Kit, Orange (Includes items 15, 16 & 17) Faucet Handle Kit, Black W/Orange Decal (Includes items 15, 16 & 18) Not Illustrated			
37	00674.0000	1	Brush, Faucet Shank Cleaning			
38	00675.0000	1	Brush, Sight Gage Cleaning			
39	28707.0002 28707.0001	1 1	Faucet Repair Kit (BLK) (Includes items 28, 29, 30 & 33) Faucet Repair Kit (ORN) (Includes items 28, 29, 30 & 33)			
40	28706.0001	1	Faucet Repair Kit (BLK) (Includes items 11, 12, 13, 15 & 16)			

11

10783 101503

NUMERICAL INDEX

PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.	PART NO.	PAGE NO.
00598.0001		12328.0000					
00598.0002	7	12329.0000	7				
00600.0000	11	12330.0000	7				
00601.0000		12331.0000	7				
00674.0000		12332.0000					
00675.0000		12346.0005					
00879.0000		12346.0006					
01219.0000		12356.0000					
01221.0000		12373.0000					
01222.0000		12385.0002					
01222.0001		12385.0003					
01270.0000		12825.0001					
01283.1000		20756.0000					
01284.0000		20761.0000					
01286.0000		20761.0001					
01286.0001		20968.0000					
01287.0000	9	21073.1001	9				
01287.0001	9	21073.1002	9				
01291.0000	9	21923.0000	5				
01292.0000	9	21923.0001	5				
01293.0000	9	21923.0002					
01293.0001		21923.0003					
01311.0001		21939.0000					
01315.0000		21941.0000					
01315.0003		21941.0001					
01315.0004		21941.0007					
01380.0004		21941.0002					
02329.0000		22206.0000					
02329.0001		23954.0000					
02329.0002		23955.0000					
02330.0001		23955.0001					
02594.0000		23955.0002					
02595.0000		23956.1000					
02596.1003		23956.1000					
02596.1004	9	23956.1001	11				
02766.0000	9	23956.1001	5				
02850.0000	9	24260.0000	9				
02852.0000	9	24261.0000	5				
02854.0000	9	26684.0000	11				
02858.0000		26685.0000					
03093.0001		27027.0000					
03287.0002		28706.0001					
03287.0003		28707.0001					
03287.0004		28707.0002					
05940.0000		29163.0001					
07096.0002		29163.0002					
07101.0000		29164.0000					
07127.0000		29165.0000					
07127.0001		29654.0000					
12286.0000		29690.0000	/				
12287.0000							
12288.0000							
12289.0000							
12289.0001							
12294.0000							
12327.0000	7						

12 10783 101503





Elaborado Por:

Bunn-O-Matic Corporation of Mexico S de RL de CV
Av. Cuauhtémoc #1100, Colonia Vertiz Narvarte
Delegación Benito Juárez México D.F C.P 03650
(55) 5575 7961, 01800 099 BUNN
Ing. Ventura Ordoñez
ventura.ordonez@bunn.com

Este producto ha sido desarrollado para: Uso Comercial